


Air Purifier


USER MANUAL

MODEL: FA330H



Please read the user manual carefully before use. And please keep it properly after reading for checking in the future.

CONTENTS



USER MANUAL

1	Safety precautions	4
2	Product introduction	6
	Function description of control panel.	7
3	Before use	8
	Learning about air quality indicator light	8
	Disassembly and installation methods of the back cover	9
	Placement of air purifier	9
	Install filter net	10
4	Purification principle	12
5	How to use	13
	Function description of control panel.	13
	Turn on the air purifier	13
	Manual adjustment of wind speed	14
	Timer mode	14
	Child-lock function	14
	Photosensitive sensor	14
6	Maintenance and cleaning methods	15
	Clean the air purifier	15
	Clean air quality sensor	15
	Change filter	16
	Long term idling	18
	Referring time for filter replacement	18
7	Fault handling	19
	Warranty and service	20
	Order parts or accessories	20
	Fittings	20

USER MANUAL

1. Safety precautions

In order to avoid possible damage to you, others or any property, please make sure to pay attention to the following safety precautions.

If the machine power line is out of order, you must entrust machine manufacturer, maintenance service center or qualified technicians to replace it to keep danger away.

WARNING



Wet hand
Forbidden

Do not touch power plug with wet hands.

Or else may cause electric shock.



Unplug!

Please make sure to turn off the power before cleaning machine.

Else it may cause machine sudden running and further electric shock accident.



Forbidden!

Prohibited to use beyond power or connected devices beyond specified value. Only can use 220V-alternating current (AC) power supply

Overheating and fire accident may occur if you use universal socket or devices beyond specified value.



Please insert the plug completely into the power socket before starting the air purifier. If not, it may cause electric shock and overheating, even fire accident.

Do not use damaged plug or loose power socket.



Forbidden!

No damage to power line and socket.

Do not bind wires when you use this machine. it may cause electric shock, short circuit and fire accident if you use broken wires. Any cutting and scratching , refitting , over distorting, twisting, screwing and pulling of lines are all forbidden. Do not put any heavy product on wires and sockets.



Regularly clean power plug

If dust accumulating on power plug, the dampness will make damage to insulation part of the plug , thus causing fire accident. Pull out the power plug and then clean with dry cloth(do not use wet cloth). If the machine will be of no use for long time, please unplug it.



Taking apart
is forbidden!

Do not take apart or modify the air purifier without authorization.

Taking apart or modifying air purifier without authorization may cause electric shock, alfunction or fire accident.



Forbidden!

Do not put bars or metal products nearby air outlet or openings.

Else it may touch the internal parts and get an electric shock or damage.

USER MANUAL

Notice

Please turn off the power immediately in case of any of the following situations:

- Malfunction of any switch;
- Circuit breaker worked or fuse burned
- Anomal heating of wires or plugs
- Any burnt smell, anomal sound or shock
- Any other anomaly or malfunction



ATTENTION



Forbidden!

Do not use solvent like benzene, diluent, etc. to clean air purifier. keep the machine away from wasp spray

Or else air purifier may broke into damage even short circuit occurs which can lead electric shock or fire accident.



Forbidden!

Do not use air purifier in the situation of greasy particle.

For example kitchen which can reduce the service life of air purifier filter. This machine should not be used as ventilating or air evacuating equipment.



Forbidden!

Do not use the air purifier in the room with fumigation type pesticides.

Chemical residue could be accumulated inside the machine and then release from the outlet, making harm to health. The room should keep ventilated thoroughly after you use insecticide and then start to use air purifier.



Wetting forbidden!

Keep machine body dry

Or else it may cause electric shock or fire accident because of short circuit.



Hold the plug when you take out the power plug and do not pull wires which may cause short circuit or damage to wires to avoid fire accident and electric shock.



If the air purifier works together with electric heater, the room should keep ventilation.

Or else there may be carbon monoxide poisoning accident. The air purifier cannot clear off carbon monoxide.



Verboden te plassen!

Do not use air purifier in high temperature, humid conditions like bath room, as these situations may cause current leakage which can lead electric shock or fire accident.




Keep away from flame!

Keep the machine away from volatile substances or flammable items such as tobacco and sparks;

Or else it may cause fire accident


USER MANUAL

2. Product introduction



USER MANUAL

Function description of control panel




USER MANUAL

3. Before use

Learning about air quality indicator light

Air quality indicator reflects the current air quality condition.



Hint

Considering power consumption, air quality sensor doesn't work in ready mode.


Indicator lights color of air purifier

— Blue	Good
— Green	Ordinary
— Red	Poor

USER MANUAL

Disassembly and installation methods of the back cover


- 1 Disassembly method of the back cover
Press play button in the back cover and pull the cover, then you can lift the back cover and pull out slightly.



①

②

- 2 Installation method of the back cover
To reinstall the back cover, please align at the fixed groove and insert the cover into the groove, making the play button and frame withhold.




Placement of air purifier

To make sure good air circulation effect, please ensure there is 50cm distance between air inlet and wall or curtain. Besides, the distance to air outlet is not less than 50cm.

Please keep 1 meter or more distance from TV, Radio. Please do not use the same socket with TV, radio and other appliances which can avoid picture flutter or noise.

It may make wall surface around machine body dirty if you place the machine in the same place for a long time.

Do not obstruct air inlet and outlet, ensuring enough ventilation and high efficiency.



USER MANUAL

Install filter net

Information

All the filters are equipped with the purifier together, you should remove all the packings of the filter before use. Please disassemble filters according to the following instructions, reinstall the filter to air purifier.

⚡ Attention

Make sure power plug is outage when do installation, maintenance or transportation work. Do not use the machine without filter. Please remove all packages of filter before use.


💬 Hint

Make machine stick close to wall surface for reliability when you remove or insert filters.


Operation steps

Operate in accordance with the following steps to ensure correct filter installation when you first use this machine.


- 1 Place the machine in a dry, smooth and flat ground.



- 2 Press play button in the back cover and pull the cover, then you can lift the back cover and pull out slightly.




- 3 Disassemble all the filters.



USER MANUAL


4 Remove all package of the filter nets.




 Hint

Please be careful when install the back cover, watch your hands.

5 Replace filters into the air purifier.



6 To reinstall the back cover, please align at the fixed groove and insert the cover into the groove, making the play button and frame withhold.



USER MANUAL

4. Purification principle

The purifier adopted passive adsorption and active type at the same time. The air absorb into the air purifier by motor. and through the filters and anion generator, then send out of purifier. It can filter dust. Remove formaldehyde and eliminate peculiar smell. And anion generator can generate air negative ions, also known as air vitamin.

4 steps filter purification

First step: Fibre filter

Second step : High efficiency HEPA filter

Third step: Activated carbon filter

Fourth step: Anion generator

First step: Fibre filter

Infiltrate the fibre filter with Natural anti-bacterial, Anti-allergy elements, can effectively restrain the allergen like pollen.

Function: can effectively restrain the allergen like pollen.

Second step:

High efficiency HEPA filter

High efficiency HEPA filter is specially focused on particle with dia .bigger than 0.25 micron.

Third step:


Activated carbon filter

Can absorb volatile organic compounds and further remove toxic substances such as formaldehyde and other peculiar smell.

Fourth step:

Anion generator


Anion generator can produce negative ions, make the dust, bacteria, spores, pollen, dander and other particles charged, then it will be absorbed by integrated discharge device, it can remove PM2.5. And anion can also activate oxygen molecules in the air to form negative oxygen ion, help human to get fresh air.




USER MANUAL

5. How to use

Function description of control panel




Plug in



After plugged in the power, purifier will send out a siren, all the indicator will flash three times . Then, the power light will flash slowly.

Turn on the air purifier



Press ON/OFF button, purifier enters AUTO mode. The indicator light of AUTO mode and power light will be on.


Indicator light of air quality will show green colour when the purifier turn on, after 2 min's preheating, it will detect the air quality automatically.

Hint

Please press ON/OFF button for 5s to turn off the machine. With a siren the power light will flash, then pull out the power plug.

USER MANUAL


Manual adjustment of wind speed



Press SPEED button, you can choose air speed in turn 'AUTO mode, speed 1, speed 2 and speed 3'.


Under AUTO mode, the purifier will choose wind speed automatically according to the air quality.

TIMER mode



Press TIMER button, the working hour will be option circulatory in 1 h,2h ,4h,8h,and no timer.


ANION mode



Press ANION button, with beeps ,anion function will work, and the indicator light of ANION will be on.


Press ANION button again, the purifier will out of anion function, the indicator light of ANION will be off.

Child-lock function



Press the Child-lock button for 3s, with beeps the indicator light of Child-lock will be on. In this condition, the purifier won't be action when you press any key (except Child-lock button).

Photosensitive sensor



Under AUTO mode, if the lighting in the room is dark the air purifier will enter SLEEP mode. Then all the indicator lights will be off except the power light. The fan speed change to low speed.

USER MANUAL

6. Maintenance and cleaning method

Please make sure to pull out power plug before cleaning the machine. Do not immerse machine in water or any other liquid. Do not use any detergent with abrasiveness, corrosive or inflammability(such as bleach or alcohol) to clean any parts of the product. The purifier use composite filters, the filters cannot be wash.



Clean the air purifier

Clean the air purifier regularly to prevent the dust accumulation.

- 1 Use soft and dry clothes to remove the dust from the air purifier.
- 2 Use soft and dry clothes to clean the outlet and inlet of the air purifier.


Clean the air quality sensor

Clean air quality sensor every two-month to ensure best running performance. Please clean often if machine works in dusty environment.


⚡ Attention

When the room is in high humidity, air quality sensor may force condensate water in surface. In this condition, even the air quality is good, air quality sensor may show poor air quality, so you must clean air quality sensor or set manually.


- 1 Use soft brush to clean inlet and outlet of air quality sensor.



- 2 Disassemble the cover of air quality sensor.



- 3 Use dry swab to clean the air quality sensor, air inlet and outlet.




- 4 Reinstall the cover of air quality sensor.

USER MANUAL

Change filter

Information



If the indicator light of filter replacement is on, it is to remind users to change the filters.

⚡ Attention


Please turn off and pull out power plug before replacing the filters.

💬 Hint


Please remove the package of each filter before putting them into the machine and please make the label of filter face upward

Operating steps


1 The machine remind to replace the filters.



2 Turn off the power, then pull out the power plug.




3 Press play button in the back cover and pull the cover, then you can lift the back cover and pull out slightly.




USER MANUAL


4 Remove all the filters assembly.





5 Remove all packages of filters, then install the new filters into the air purifier in order.



6 To reinstall the back cover, please align at the fixed groove and insert the cover into the groove, making the play button and frame withhold.



7 When the filter replacement is completed, plug in and turn on the air purifier, press the SPEED button and ANION button for 3s to reset the machine.



USER MANUAL

Long term idling

Pull out power plug(there is also power consumption in stand by mode)

Dry machine inside thoroughly (else there maybe malfunction because of rust)

Place the machine in dry and ventilating place (do not place flat or upside down to avoid malfunction)

Suggested frequency of replacing the filter net

When the purifier running for 1500 hours, the air purifier will send a siren, and the indicator light of filter replacement will on to remind the users to replace the filter. At this condition, the purifier can work normally.

Attention

Please turn off and pull out power plug before replacing the filters.

USER MANUAL

7. Fault handling

The following table lists failure possible to appear in dairy use. Please contact company service center or dealer if you cannot find answer from the listed examples.

Status	possible reason	possible solution
Machine cannot work	power supply for plug	pull out the plug and pull in again
	power plug or wire is wrong	contact customer service center or dealer
fan doesn't work	machine doesn't turn on	plug in and turn on
	motor is wrong	ontact customer service center or dealer
	Machine on uneven ground	move to even and flat ground
	loose or foreign particles come inside	contact customer service center or dealer
	motor is loose	contact customer service center or dealer
	filter packing is not removed	please remove packing of every filter
bad performance	washable filter is dirty	wash the dirty filter
	Filters need to be replaced	replace new filter
	machine inlet or outlet blocked	contact customer service center or dealer
	filter plastic packing is not removed	removed packing and then use .
	there is no enough space around machine	please ensure there is 50cm distance between two- side air inlet, the distance to air outlet is not less than 10 cm.
	lack of filler or the filler is not properly placed	Make sure all the filters are placed in order in accordance with instructions
	exceed cover	check whether room area is in accordance with the machine effective cover area.

USER MANUAL

Warranty and service

If you want to know more information or have any questions , please contact customer service center or the dealer.


Product specification may be changed without prior notice .

Waranty 2 years from the purchase day under normal use and surrounding conditions.

Order parts or accessories

If you want to change parts or purchase additional parts, please contact your customer service center or the dealer.

Fittings




Fibre filter + HEPA filter net + Activated carbon filter

Air Purifier


GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: FA330H



Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voor gebruik.
En houd het na het lezen goed bij voor controle in de toekomst.

INHOUD



Gebruikershandleiding

1	Veiligheidsmaatregelen	24
2	Productintroductie	26
	Functiebeschrijving van het bedieningspaneel.	27
3	Voor gebruik.	28
	Leren over het indicatorlampje voor de luchtkwaliteit	28
	Demontage- en installatiemethoden van de achterklep.	29
	Plaatsing van de luchtreiniger	29
	Installeer het filternet.	30
4	Reinigingsprincipe	32
5	Hoe te gebruiken	33
	Functiebeschrijving van het bedieningspaneel	33
	Zet de luchtreiniger aan	33
	Handmatige aanpassing van de windsnelheid	34
	Timermodus	34
	Kinderslotfunctie	34
	Lichtgevoelige sensor	34
6	Onderhoud en reinigingsmethoden	35
	Reinig de luchtreiniger	35
	Schone luchtkwaliteitssensor	35
	Verander filter	36
	Lange termijn stationair draaien	38
	Verwijzingstijd voor filtervervangning	38
7	Fout inleveren	39
	Garantie en service	40
	Onderdelen of accessoires bestellen	40
	Beslag	40

Gebruikershandleiding

1. Veiligheidsmaatregelen

Om mogelijke schade aan u, anderen of andere eigendommen te voorkomen, dient u op de volgende veiligheidsmaatregelen te letten.

Als de stroomleiding van de machine niet in orde is, moet u de fabrikant van de machine, het onderhoudscentrum of gekwalificeerde technici belasten met de vervanging ervan om gevaar te voorkomen.



WAARSCHUWING



Natte hand
verboden

Raak de stekker niet aan met natte handen.

Of anders kan het een elektrische schok veroorzaken.



Verboden!

Verboden om meer te gebruiken dan het vermogen of de aangesloten apparaten dan de gespecificeerde waarde.

Alleen kan 220V-alternatieve stroomvoorziening (AC) worden gebruikt.

Oververhitting en brand kunnen zich voordoen als u een universeel stopcontact of apparaten gebruikt die een bepaalde waarde overschrijden.



Verboden!

Geen schade aan de stroomleiding en het stopcontact.

Bind de draden niet vast wanneer u dit apparaat gebruikt. Het kan elektrische schokken, kortsluiting en brand veroorzaken als u gebroken draden gebruikt. Het is verboden om te knippen en te krassen, om te leggen, te vervormen, te verdraaien, te schroeven en te trekken. Zet geen zware producten op draden en stopcontacten.



Uit elkaar
halen is
verboden!

De luchtreiniger mag niet zonder toestemming worden gedemonteerd of gewijzigd.

Het uit elkaar halen of wijzigen van de luchtreiniger zonder toestemming kan een elektrische schok, een storing of een brand veroorzaken.



Trek de stekker uit het stopcontact!

Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt voordat u de machine reinigt.

Anders kan de machine plotseling gaan draaien en kan er een elektrische schok ontstaan.



Steek de stekker volledig in het stopcontact voordat u de luchtreiniger start. Zo niet, dan kan dit een elektrische schok en oververhitting veroorzaken, zelfs een brandongeluk.

Gebruik geen beschadigde stekker of los stopcontact.



Regelmatig schone stekker

Als er zich stof op de stekker ophoopt, zal het vocht de isolatie van de stekker beschadigen en zo een brandongeluk veroorzaken.

Trek de stekker uit het stopcontact en maak deze vervolgens schoon met een droge doek (gebruik geen natte doek).

Als de machine voor lange tijd niet meer bruikbaar is, haal dan de stekker uit het stopcontact.



Verboden!

Plaats geen staven of metalen producten in de buurt van luchtuitlaat of openingen.

Anders kan het de interne onderdelen raken en een elektrische schok of schade krijgen.

Gebruikershandleiding

Let op

Schakel de stroom onmiddellijk uit in geval van een van de volgende situaties:

- Storing in de werking van een switch;
- Stroomonderbreker gewerkt of zekering verbrand
- Abnormale verwarming van draden of stekkers
- Elke verbrande geur, anomalie of schok...
- Elke andere anomalie of storing



LET OP



Verboden!

Gebruik geen oplosmiddel zoals benzeen, verdunningsmiddel, enz. om de luchtreiniger te reinigen. houd de machine uit de buurt van wespennevel

Of anders kan de luchtzuiveraar in de beschadigingen breken, zelfs als er een kortsluiting optreedt die kan leiden tot een elektrische schok of een brand.



Verboden!

Gebruik geen luchtreiniger in de situatie van vette deeltjes.

Bijvoorbeeld een keuken die de levensduur van het luchtzuiveringsfilter kan verkorten. Deze machine mag niet worden gebruikt als ventilatie- of luchtafvoermiddel.



Verboden!

Gebruik de luchtreiniger niet in de ruimte met bestrijdingsmiddelen van het type fumigatie.

Chemisch residu zou kunnen worden geaccumuleerd in de machine en dan loslaten van de uitlaat, waardoor hant aan de gezondheid. De ruimte moet goed geventileerd blijven na gebruik van het insecticide en dan beginnen met het gebruik van de luchtreiniger.



Verboden om te plassen!

Houd het lichaam van de machine droog

Of anders kan het een elektrische schok of brand veroorzaken door kortsluiting.



Houd de stekker vast wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt en trek niet aan draden die kortsluiting of schade aan draden kunnen veroorzaken om brand en elektrische schokken te voorkomen.



Als de luchtreiniger samenwerkt met een elektrische kachel, moet de ruimte ventileren.

Of anders kan er een ongeluk gebeuren met een koolmonoxidevergiftiging. De luchtreiniger kan geen koolmonoxide verwijderen.



Verboden om te plassen!

Gebruik geen luchtreiniger bij hoge temperatuur. vochtige omstandigheden zoals een badkamer, omdat deze situaties kunnen stroomlekken veroorzaken die kunnen leiden tot een elektrische schok of een brandongeval.




Blijf uit de buurt van vlammen!

Houd de machine uit de buurt van vluchtige stoffen of ontvlambare voorwerpen zoals tabak en vonken;

Of anders kan het een brandongeluk veroorzaken.


Gebruikershandleiding

2. Product introductie



Gebruikershandleiding


Functiebeschrijving van het bedieningspaneel



3. Voor gebruik

Leren over het indicatorlampje voor de luchtkwaliteit

Luchtkwaliteitsindicator geeft de huidige luchtkwaliteit weer.



Hint

Gezien het stroomverbruik werkt de luchtkwaliteitssensor niet in de ready-modus.


Indicatielampje calorieën van de luchtreiniger

— Blauw	Goed
— Groen	Gewoon
— Rood	Slecht


Gebruikershandleiding

Demontage- en installatiemethoden van de achterklep

- 1 Demontagewijze van de achterzijde
Druk op de afspeelknop in de achterklep en trek aan de klep, dan kunt u de achterklep optillen en er iets uittrekken.



- 2 Installatiemethode van de achterklep
Om de achterklep opnieuw te installeren, moet u de klep in de vaste groef uitlijnen en de klep in de groef plaatsen, zodat de afspeelknop en het frame worden vastgehouden.




Plaatsing van de luchtreiniger

Om ervoor te zorgen dat er een goed luchtcirculatie-effect is, dient u ervoor te zorgen dat er 50 cm afstand is tussen de luchtinlaat en de muur of het gordijn. Bovendien is de afstand tot de luchtuitlaat niet minder dan 50 cm.

Houd 1 meter of meer afstand tot de TV, Radio. Gebruik niet dezelfde aansluiting met TV, radio en andere apparaten die beeldfladderen of ruis kunnen voorkomen.

Het kan het muuroppervlak rond het lichaam van de machine vuil maken als u de machine voor lange tijd op dezelfde plaats plaatst.

Blokkeer de luchttoevoer en -afvoer niet en zorg voor voldoende ventilatie en een hoog rendement.



Gebruikershandleiding

Installeer het filternet

Informatie

Alle filters zijn uitgerust met het zuiveringsapparaat samen, u dient alle verpakkingen te verwijderen van het filter voor gebruik. Demonteer de filters volgens de volgende instructies, monteer het filter weer in de luchtreiniger.

⚡ Let op

Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is wanneer u installatie-, onderhouds- of transportwerkzaamheden uitvoert. Gebruik de machine niet zonder filter. Verwijder alle verpakkingen van de filteren voor gebruik.


💬 Hint

Laat de machine dicht bij het muuroppervlak plakken voor aansprakelijkheid bij het verwijderen of inbrengen van de machine Filters.


Bedieningsstappen

Bedien de volgende stappen om te zorgen voor een correcte filterinstallatie wanneer u deze machine voor het eerst gebruikt.


- 1 Placeer de machine in een droge, gladde en vlakke ondergrond.



- 2 Druk op de afspeelknop in de achterklep en trek aan de klep, dan kunt u de achterklep optillen en er iets uittrekken.




- 3 Demonteer alle filters.



Gebruikershandleiding


- 4 Verwijder alle verpakkingen van de filternetten.




Hint

Wees voorzichtig bij het installeren van de achterklep, let op uw handen.

- 5 Vervang de filters in de luchtreiniger.



- 6 Om de achterklep opnieuw te installeren, moet u de klep in de vaste groef uitlijnen en de klep in de groef plaatsen, zodat de afspeelknop en het frame worden vastgehouden.



Gebruikershandleiding

4. Zuiveringsprincipe

De reiniger heeft tegelijkertijd passieve adsorptie en actief type toegepast. De lucht absorbeert in de luchtreiniger door de motor. en door de filters en de anionen-generator, en dan sturen uit de reiniger. It kan stof filteren. Verwijder formaldehyde en elimineer eigenaardige geur. En anionengenerator kan lucht negatieve ionen genereren, ook wel bekend als luchtvitamine.

4 stappen filterreiniging

Eerste stap: Vezelfilter

Tweede stap: HEPA-filter met hoog rendement

Derde stap: Actief koolstoffilter

Vierde stap: Anion generator

Eerste stap: Vezelfilter

Infiltreer de vezelfilter met natuurlijke antibacteriële, anti-allergische elementen, kan het allergeen effectief tegenhouden, zoals pollen.

Functie: kan het allergeen effectief tegenhouden zoals pollen.

Tweede stap: HEPA-filter met hoog rendement


Hoog rendement HEPA-filter is speciaal gericht op deeltjes met een diameter van meer dan 0,25 micron.

Derde stap: Actief koolstoffilter

Kan vluchtige organische stoffen absorberen en giftige stoffen zoals formaldehyde en andere vreemde geuren verder verwijderen.

Vierde stap: Anion generator


De anionengenerator kan negatieve ionen veroorzaken, het stof, de bacteriën, de sporen, het stuifmeel, de huidschilfers en andere geladen deeltjes maken, dan zal het door geïntegreerd lossingsapparaat worden geabsorbeerd, kan het PM2.5 verwijderen. En het anion kan zuurstofmoleculen in de lucht ook activeren om negatief zuurstofion te vormen, menselijk helpen om verse ai te krijgen.




Gebruikershandleiding

5. Hoe te gebruiken

Functiebeschrijving van het bedieningspaneel




Plug in



Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, zal de reiniger een sirene uitzenden, alle indicatoren zullen drie keer knipperen. Dan zal het voedingslampje langzaam knipperen.

Zet de luchtreiniger aan



Druk op de ON/OFF knop, de zuiveraar gaat naar de AUTO-modus. Het indicatielampje van de AUTO-modus en het voedingslampje zullen branden.


Het indicatielampje van de luchtkwaliteit zal een groene kleur laten zien wanneer de reiniger aangaat, na 2 minuten voorverwarming zal het de luchtkwaliteit automatisch detecteren.

Hint

Druk op de AAN/UIT-knop gedurende 5 seconden om de machine uit te schakelen. Met een sirene de stroomlichtje knippert, trek dan de stekker uit het stopcontact.

Gebruikershandleiding


Handmatige aanpassing van de windsnelheid



Druk op de SPEED knop, u kunt om beurten de luchtsnelheid kiezen 'AUTO'-modus, snelheid 1, snelheid 2 en snelheid 3'.


In de AUTO-modus kiest de reiniger automatisch de windsnelheid op basis van de luchtkwaliteit.

TIMER-modus




Druk op de TIMER knop, zal het werkuur optie circulatoire in 1 uur, 2 uur, 4 uur, 8 uur, en geen timer.

ANION-modus




Druk op de ANION knop, met piepjes, anion functie zal werken, en het indicatielampje van ANION zal branden. Druk nogmaals op de ANION knop, de zuiveraar zal uit de anion functie komen, het indicatielampje van ANION zal uit zijn.

Kinderslotfunctie



Druk op de Child-lock knop voor 3s, met pieptonen zal het indicatielampje van Child-lock branden. In deze toestand zal de reiniger niet werken wanneer u op een willekeurige toets drukt (behalve de Child-lock knop).

Lichtgevoelige sensor



In de AUTO-modus gaat de luchtreiniger in de SLEEP-modus als de verlichting in de kamer donker is. Dan zijn alle indicatielampjes uit, behalve het voedingslampje. De ventilatorsnelheid verandert naar een lage snelheid.

Gebruikershandleiding

6. Onderhouds- en reinigingsmethode

Zorg ervoor dat u de stekker uit het stop-contact trekt voordat u de machine reinigt. Dompel de machine niet onder in water of een andere vloeistof. Gebruik geen reinigingsmiddel dat schurend, corrosief of ontvlambaar is(zoals bleekmiddel), of alcohol) om eventuele onderdelen van het product te reinigen. De reiniger gebruikt composietfilters, de filters kunnen niet worden gewassen.



Reinig de luchtreiniger

Reinig de luchtreiniger regelmatig om te voorkomen dat het stof zich ophoopt.

- 1 Use zachte en droge kleren om het stof van de luchtreiniger te verwijderen.
- 2 Gebruik zachte en droge kleren om de uitlaat en de inlaat van de luchtreiniger te reinigen.


Reinig de luchtkwaliteitssensor

Om de twee maanden een schone luchtkwaliteitssensor om de beste prestaties te garanderen. Gelieve te raadplegen vaak schoonmaken als de machine in een stoffige omgeving werkt.


Let op

Wanneer de ruimte in een hoge luchtvochtigheid is, kan de luchtkwaliteitssensor condenswater in het oppervlak forceren. In deze toestand, zelfs als de luchtkwaliteit goed is, kan de luchtkwaliteitssensor een slechte luchtkwaliteit vertonen, dus u moet de luchtkwaliteitssensor schoonmaken of handmatig instellen.


- 1 Gebruik een zachte borstel om de in- en uitlaat van de luchtkwaliteitssensor te reinigen.



- 2 Demonteer het deksel van de luchtkwaliteitssensor.



- 3 Gebruik een droge swab om de luchtkwaliteitssensor, luchtinlaat en -uitlaat te reinigen.




- 4 Plaats het deksel van de luchtkwaliteits-sensor weer terug.

Gebruikershandleiding

Vervang het filter

Informatie



Als het indicatielampje van de filtervervanging brandt, is het om de gebruikers eraan te herinneren de filters te vervangen.

⚡ Let op


Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de filters vervangt.

💬 Hint


Verwijder de verpakking van elke filter voordat u deze in de machine plaatst en maak het etiket van de filter naar boven gericht.

Bedieningsstappen


- 1 De machine herinnert eraan de filters te vervangen.



- 2 Schakel de stroom uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.




- 3 Druk op de afspreekknop in de achterklep en trek aan de klep, dan kunt u de achterklep optillen en er iets uittrekken.




Gebruikershandleiding


4 Verwijder alle filters.





5 Verwijder alle verpakkingen van de filters en installeer vervolgens de nieuwe filters in de luchtzuiveraar in volgorde.



6 Om de achterklep weer terug te plaatsen, moet u de klep in de vaste groef plaatsen en de klep in de groef plaatsen, zodat de afspeelknop en het frame worden vastgehouden.



7 Als het vervangen van het filter voltooid is, sluit u de stekker aan en zet u de luchtreiniger aan, druk op de SPEED-knop en de ANION-knop gedurende 3 seconden om de machine te resetten.



Gebruikershandleiding

Lange termijn stationair draaien

Trek de stekker uit het stopcontact (er is ook stroomverbruik in stand-by modus).

Droog de machine binnenin grondig (anders is er misschien een storing door roest)

Plaats de machine op een droge en ventilerende plaats (niet plat of ondersteboven plaatsen om storingen te voorkomen).

Voorgestelde frequentie van het vervangen van het filternet

Wanneer de zuiveringsinstallatie 1500 uur draait, zal de luchtreiniger een sirene sturen, en het controlelampje van de filtervervanging zal branden om de gebruikers eraan te herinneren de filter te vervangen. In deze toestand kan de reiniger normaal werken.

Let op

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de filters vervangt.

Gebruikershandleiding

7. Foutafhandeling

De volgende tabel geeft een overzicht van mogelijke storingen in het gebruik van zuivel. Gelieve contact op te nemen met het bedrijf servicecentrum of dealer als u geen antwoord kunt vinden uit de genoemde voorbeelden.

Staus	mogelijke reden	mogelijke oplossing
Machine kan niet werken	voeding om	de stekker uit het stopcontact te halen en weer in te trekken
	stekker of draad is verkeerd gecontacteerd met de	klantenservice of dealer
ventilator werkt niet	machine gaat niet aan	aansluiten en inschakelen
	motor is verkeerd	ontact klantenservicecentrum of dealer
	Machine op oneffen ondergrond	naar een gelijkmatige en vlakke ondergrond te gaan
	losse of vreemde deeltjes komen insidecontact met	de klantenservice of dealer
	motor zit los	contact opnemen met de klantenservice of dealer
	de filterverpakking wordt niet verwijderd	Verwijder de verpakking van elk filter
slechte uitvoering	Wasbaar filter is vuil	was het vuile filter
	Filters moeten worden vervangen	nieuw filter vervangen
	Inlaat of uitlaat van de machine geblokkeerd	contact opnemen met de klantenservice of dealer
	de plastic verpakking van het filter wordt niet verwijderd	verwijderde verpakking en gebruik dan .
	er is niet genoeg ruimte rond de machinevrijgave	zorgen voor een afstand van 50 cm tussen de tweezijdige luchtinlaat, de afstand naar de luchtafvoer is niet minder dan 10 cm.
	gebrek aan vuller of de vuller is niet goed geplaatst	Zorg ervoor dat alle filters zijn geplaatst in bestelling volgens de instructies ruimschoots voldoende dekking bieden

Gebruikershandleiding

Garantie en service

Als u meer informatie wilt weten of vragen heeft, neem dan contact op met de klantenservice of de dealer.


De productspecificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Garantie 2 jaar vanaf de dag van aankoop bij normaal gebruik en omgevingsomstandigheden.

Onderdelen of accessoires bestellen

Als u onderdelen wilt vervangen of extra onderdelen wilt aanschaffen, neem dan contact op met uw klantenservice of de dealer.

Beslag




Vezelfilter + HEPA-filternet + Actief koolstoffilter

Luftreiniger


BENUTZERHANDBUCH

MODELL: FA330H



Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Benutzung sorgfältig durch. Und bewahren Sie es nach dem Lesen bitte ordnungsgemäß auf, damit es in Zukunft überprüft werden kann.

INHALT



Benutzerhandbuch

1 Sicherheitsvorkehrungen	44
2 produkteinführung	46
Funktionsbeschreibung des Bedienfelds.	47
3 vor der Verwendung.	48
Lernen über die Anzeigeleuchte für die Luftqualität	48
Demontage- und Installationsmethoden für die Rückseite.	49
Platzierung des Luftreinigers	49
Filternetz installieren.	50
4 das Reinigungsprinzip	52
5 wie verwenden Sie	53
Funktionsbeschreibung des Bedienfeldes	53
Schalten Sie den Luftreiniger ein	53
Manuelle Einstellung der Windgeschwindigkeit	54
Timer-Modus	54
Kindersicherungsfunktion	54
Lichtempfindlicher Sensor	54
6 Wartungs- und Reinigungsmethoden	55
Reinigen Sie den Luftreiniger	55
Sensor für saubere Luftqualität	55
Filter ändern	56
Langfristiger Leerlauf	58
Bezugszeit für den Filterwechsel	58
7 Fehlerbehebung	59
Garantie und Service	60
Teile oder Zubehör bestellen	60
Beschläge	60

Benutzerhandbuch

1. Sicherheitsvorkehrungen

Um mögliche Schäden an Ihnen, anderen oder anderem Eigentum zu vermeiden, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Sicherheitsvorkehrungen.

Wenn die Stromleitung der Maschine defekt ist, müssen Sie den Maschinenhersteller, ein Wartungsdienstzentrum oder qualifizierte Techniker mit dem Austausch beauftragen, um die Gefahr zu bannen weg.



WARNUNG



Nasse Hand
verboten

Netzstecker nicht mit nassen
Händen berühren.

Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag
kommen.



Verboten!

Es ist verboten, über die Stromver-
sorgung hinaus oder angeschlos-
sene Geräte über den angegebene-
nen Wert hinaus zu verwenden.
Kann nur 220V-Wechselstrom
(AC)-Stromversorgung verwenden

Es kann zu Überhitzungs- und Brandunfällen
kommen, wenn Sie eine Universalsteckdose oder
Geräte verwenden, die den angegebenen Wert
überschreiten.



Verboten!

Keine Schäden an Stromleitung
und Steckdose.

Binden Sie keine Drähte, wenn Sie dieses Gerät
verwenden. Bei Verwendung gebrochener Drähte
besteht die Gefahr von Stromschlägen, Kurz-
schlüssen und Brandunfällen. Jegliches Schnei-
den und Kratzen, Nachrüsten, übermäßiges Ver-
drehen, Verdrehen, Schrauben und Ziehen von
Leitungen ist verboten. Legen Sie keine schweren
Produkte auf Drähte und Steckdosen.



Zerlegen ist
verboten!

Nehmen Sie den Luftreiniger
nicht ohne Genehmigung ausein-
ander oder modifizieren Sie ihn.

Das unbefugte Zerlegen oder Verändern des
Luftreinigers kann zu einem elektrischen Schlag,
einer Fehlfunktion oder einem Brandunfall führen.



Ziehen Sie
den Stecker!

Bitte stellen Sie sicher, dass der
Strom abgeschaltet ist, bevor Sie
das Gerät reinigen.

Andernfalls kann es zum plötzlichen Lauf der
Maschine und zu weiteren Unfällen durch Strom-
schlag kommen.



Bitte stecken Sie den Stecker
vollständig in die Steckdose, bevor
Sie den Luftreiniger starten. An-
dernfalls kann es zu Stromschlä-
gen und Überhitzung oder sogar
zu einem Brandunfall kommen.

Verwenden Sie keine beschädigten Stecker oder
lose Steckdosen.



Regelmäßig sauberer Netzstecker

Wenn sich Staub auf dem Netzstecker ansam-
melt, führt die Feuchtigkeit zu einer Beschädigung
des Isolationsteils des Steckers und damit zu
einem Brandunfall. Ziehen Sie den Netzstecker
und reinigen Sie ihn dann mit einem trockenen
Tuch (kein feuchtes Tuch verwenden). Wenn das
Gerät für längere Zeit nicht benutzt werden kann,
ziehen Sie bitte den Netzstecker.



Verboten!

Legen Sie keine Stangen oder
Metallprodukte in die Nähe von
Luftauslässen oder Öffnungen.

Andernfalls kann es die inneren Teile berühren
und einen elektrischen Schlag oder Schaden
erleiden.

Benutzerhandbuch

Hinweis

Bitte schalten Sie den Strom sofort aus, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:

- Fehlfunktion eines beliebigen Switchs;
- Leitungsschutzschalter funktionierte oder Sicherung durchgebrannt
- Anomale Erwärmung von Drähten oder Steckern
- Verbrennungsgeruch, anomale Geräusche oder Erschütterungen
- Jede andere Anomalie oder Fehlfunktion



HINWEIS



Verboten!

Verwenden Sie zur Reinigung des Luftreinigers keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünnungsmittel usw. Halten Sie das Gerät von Wespenspray fern.

Oder aber der Luftreiniger kann beschädigt werden, selbst wenn ein Kurzschluss auftritt, der zu einem elektrischen Schlag oder Brandunfall führen kann.



Verboten!

Verwenden Sie keinen Luftreiniger bei fetthaltigen Partikeln.

Zum Beispiel Küche, die die Lebensdauer des Filters des Luftreinigers reduzieren kann. Diese Maschine sollte nicht als Belüftungs- oder Evakuierungsgerät verwendet werden.



Verboten!

Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen mit Pestiziden vom Typ Begasung.

Chemische Rückstände könnten sich im Innern der Maschine ansammeln und dann aus dem Auslass freigesetzt werden, was hant gesund machen würde.

Der Raum sollte nach dem Einsatz von Insektiziden gründlich gelüftet werden und dann mit dem Einsatz eines Luftreinigers beginnen.



Benetzung verboten

Halten Sie den Maschinenkörper trocken

Andernfalls kann es wegen eines Kurzschlusses zu einem Stromschlag oder Brandunfall kommen.



Halten Sie den Stecker fest, wenn Sie den Netzstecker herausziehen, und ziehen Sie nicht an Kabeln, die einen Kurzschluss oder eine Beschädigung der Kabel verursachen könnten, um Brandunfälle und Stromschläge zu vermeiden.



Wenn der Luftreiniger mit einer elektrischen Heizung zusammenarbeitet, sollte der Raum weiter belüftet werden.

Sonst kann es zu einem Unfall mit Kohlenmonoxidvergiftung kommen.

Der Luftreiniger kann Kohlenmonoxid nicht abreinigen.



Benetzung verboten!

Verwenden Sie den Luftreiniger nicht bei hohen Temperaturen, feuchten Bedingungen wie Badezimmer, da diese Situationen können zu Stromableitungen führen, die zu Stromschlägen oder Brandunfällen führen können.




Von Flammen fernhalten!


Halten Sie das Gerät von flüchtigen Substanzen oder brennbaren Gegenständen wie Tabak und Funken fern;

Sonst kann es zu einem Brandunfall kommen.

2. Produkteinführung




Funktionsbeschreibung des Bedienfeldes



3. Vor der Verwendung

Lernen über die Anzeigeleuchte für die Luftqualität

Der Luftqualitätsindikator spiegelt den aktuellen Zustand der Luftqualität wider.



Hinweis

Angesichts des Stromverbrauchs funktioniert der Luftqualitätssensor im Bereitschaftsmodus nicht.


Kaloriengehalt des Luftreinigers der Anzeigeleuchte

— Blau	Gut
— Grün	Gewöhnlich
— Rot	Armseilig

Benutzerhandbuch

Demontage- und Installationsmethoden für die Rückseite


- 1 Demontagemethode der Rückseite
Drücken Sie die Wiedergabetaste in der hinteren Abdeckung und ziehen Sie die Abdeckung, dann können Sie die hintere Abdeckung anheben und leicht herausziehen.



1

2

- 2 Installationsmethode der hinteren Abdeckung
Um die hintere Abdeckung wieder anzubringen, richten Sie sie bitte an der festen Nut aus und setzen Sie die Abdeckung in die Nut ein, wobei Sie die Spieltaste und den Rahmen festhalten.




Platzierung des Luftreinigers

Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, stellen Sie bitte einen Abstand von 50 cm zwischen Lufteinlass und Wand oder Vorhang sicher. Außerdem darf der Abstand zum Luftauslass nicht weniger als 50 cm betragen.

Bitte halten Sie 1 Meter oder mehr Abstand zu TV, Radio. Bitte verwenden Sie nicht die gleiche Steckdose mit Fernseher, Radio und anderen Geräten, die Bildflattern oder Rauschen vermeiden können.

Es kann die Wandoberfläche um das Maschinengehäuse verschmutzen, wenn Sie das Gerät längere Zeit an der gleichen Stelle aufstellen.

Den Lufteinlass und -auslass nicht behindern und für ausreichende Belüftung und hohe Effizienz sorgen.



Benutzerhandbuch

Filternetz installieren

Informationen

Alle Filter sind zusammen mit dem Luftreiniger ausgestattet, Sie sollten alle Packungen entfernen des Filters vor der Verwendung. Bitte demontieren Sie die Filter gemäß den folgenden Anweisungen und setzen Sie den Filter wieder in den Luftreiniger ein.

⚡ Achtung

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker bei Installations-, Wartungs- oder Transportarbeiten ausfällt. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Filter. Bitte entfernen Sie vor der Verwendung alle Pakete mit Files.


💬 Hinweis

Sorgen Sie dafür, dass die Maschine beim Entfernen oder Einsetzen dicht an der Wandoberfläche haftet Filter.


Arbeitsschritte

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um bei der ersten Verwendung dieses Geräts eine korrekte Filterinstallation sicherzustellen.

- 1 die Maschine auf einem trockenen, glatten und ebenen Untergrund aufstellen.




- 2 Drücken Sie die Play-Taste in der hinteren Abdeckung und ziehen Sie die Abdeckung, dann können Sie die hintere Abdeckung anheben und leicht herausziehen.



①


②

- 3 alle Filter demontieren.



Benutzerhandbuch


- 4 Entfernen Sie alle Pakete der Filternetze.




Hinweis

Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie die hintere Abdeckung anbringen, achten Sie auf Ihre Hände.

- 5 ersetzen Sie die Filter im Luftreiniger.



- 6 Um die hintere Abdeckung wieder anzubringen, richten Sie sie bitte an der festen Nut aus und setzen Sie die Abdeckung in die Nut ein, wobei Sie die Abspieltaste und den Rahmen festhalten.



4. Reinigungsprinzip

Der Reiniger nahm gleichzeitig den passiven Adsorptions- und den aktiven Typ an. Die Luft absorbiert motorisch in den Luftreiniger, und durch die Filter und den Anionengenerator, dann senden aus purifiziert. Es kann Staub filtern. Entfernt Formaldehyd und beseitigt merkwürdige Gerüche. Und der Anionengenerator kann luftnegative Ionen erzeugen, die auch als Luftvitamin bekannt sind.

4 Stufen Filterreinigung

Erster Schritt: Faserfilter
Zweite Stufe : Hochwirksamer HEPA-Filter
Dritter Schritt: Aktivkohlefilter
Vierter Schritt: Anionen-Generator

Erster Schritt: Faserfilter

Infiltrieren Sie den Faserfilter mit natürlichen antibakteriellen, antiallergischen Elementen, die das Allergen wie Pollen wirksam zurückhalten können.
Funktion: kann das Allergen wie Pollen wirksam zurückhalten.

Zweiter Schritt: Hochleistungsschwebstofffilter (HEPA)


Der hocheffiziente HEPA-Filter ist speziell auf Partikel mit einem Durchmesser von mehr als 0,25 Mikron ausgerichtet.

Dritter Schritt: Aktivkohlefilter

Kann flüchtige organische Verbindungen absorbieren und toxische Substanzen wie Formaldehyd und andere merkwürdige Gerüche weiter entfernen.

Vierter Schritt: Anionen-Generator


Anionengenerator kann negative Ionen erzeugen, den Staub, Bakterien, Sporen, Pollen, Hautschuppen und andere Partikel aufladen, dann wird es durch eine integrierte Entladungsvorrichtung absorbiert, es kann PM2,5 entfernen. Und Anion kann auch Sauerstoffmoleküle in der Luft aktivieren, um negative Sauerstoffionen zu bilden, die dem Menschen helfen, frische KI zu bekommen.




Benutzerhandbuch

5. Wie verwenden Sie

Funktionsbeschreibung des Bedienfeldes




Stecker einstecken



Nach dem Anschluss an das Stromnetz sendet der Luftreiniger eine Sirene aus, alle Anzeigen blinken dreimal. Dann blinkt die Betriebsanzeige langsam.

Schalten Sie den Luftreiniger ein



Drücken Sie die ON/OFF-Taste, der Luftreiniger wechselt in den AUTO-Modus. Die Anzeigeleuchte für den AUTO-Modus und die Betriebsanzeige leuchten auf.


Die Anzeigeleuchte für die Luftqualität leuchtet grün, wenn der Luftreiniger eingeschaltet wird. Nach einer Vorwärmzeit von 2 Minuten erkennt er die Luftqualität automatisch.

Hinweis

Bitte drücken Sie die EIN/AUS-Taste für 5s, um das Gerät auszuschalten. Mit einer Sirene wird der Strom Licht blinkt, dann ziehen Sie den Netzstecker.

Benutzerhandbuch


Manuelle Einstellung der Windgeschwindigkeit



Drücken Sie die SPEED-Taste, Sie können die Luftgeschwindigkeit abwechselnd 'AUTO-Modus, Geschwindigkeit 1, Geschwindigkeit 2 und Geschwindigkeit 3' wählen.


Im AUTO-Modus wählt der Luftreiniger die Windgeschwindigkeit automatisch in Abhängigkeit von der Luftqualität.

TIMER-Modus




Drücken Sie den TIMER-Knopf, die Arbeitsstunde ist die Option Kreislauf in 1 h, 2h, 4h, 8h und kein Timer.

ANION-Modus




Drücken Sie die Taste ANION mit Pieptönen, die Anionenfunktion funktioniert, und die ANION-Anzeigelampe leuchtet auf. Drücken Sie die ANION-Taste erneut, der Reiniger hat keine Anionenfunktion mehr, die Anzeigelampe von ANION ist aus.

Kindersicherungsfunktion



Drücken Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang, mit einem Piepton leuchtet die Anzeigelampe der Kindersicherung auf. In diesem Zustand ist der Reiniger nicht aktiv, wenn Sie eine Taste drücken (außer die Kindersicherungstaste).

Lichtempfindlicher Sensor



Wenn im AUTO-Modus die Beleuchtung im Raum dunkel ist, schaltet der Luftreiniger in den SLEEP-Modus. Dann sind alle Anzeigelampen bis auf die Betriebsanzeige ausgeschaltet. Die Gebläsegeschwindigkeit wechselt auf niedrige Geschwindigkeit.

6. Wartungs- und Reinigungsverfahren

Bitte ziehen Sie unbedingt den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die abrasiv, ätzend oder entflammbar sind (z.B. Bleichmittel) oder Alkohol), um alle Teile des Produkts zu reinigen. Der Reiniger verwendet Verbundfilter, die Filter können nicht gewaschen werden.



Reinigen Sie den Luftreiniger

Reinigen Sie den Luftreiniger regelmäßig, um die Ansammlung von Staub zu verhindern.

- 1 weiche und trockene Kleidung verwenden, um den Staub aus dem Luftreiniger zu entfernen.
- 2 weiche und trockene Kleidung verwenden, um den Auslass und Einlass des Luftreinigers zu reinigen.


Reinigen Sie den Luftqualitätssensor

Sensor für saubere Luftqualität alle zwei Monate, um beste Laufleistung zu gewährleisten. Bitte häufig reinigen, wenn die Maschine in staubiger Umgebung arbeitet.


Achtung

Wenn sich der Raum in hoher Luftfeuchtigkeit befindet, kann der Luftqualitätssensor Kondenswasser an der Oberfläche erzwingen. In diesem Zustand kann der Luftqualitätssensor selbst bei guter Luftqualität eine schlechte Luftqualität anzeigen, so dass Sie den Luftqualitätssensor reinigen oder manuell einstellen müssen.


- 1 weiche Bürste verwenden, um Einlass und Auslass des Luftqualitätssensors zu reinigen.



- 2 die Abdeckung des Luftqualitätssensors demontieren.



- 3 einen trockenen Tupfer verwenden, um den Luftqualitätssensor, den Lufteinlass und den Luftauslass zu reinigen.




- 4 Bringen Sie die Abdeckung des Luftqualitätssensors wieder an.

Benutzerhandbuch

Filter wechseln

Informationen



Wenn die Anzeigeleuchte für den Filterwechsel leuchtet, soll sie die Benutzer daran erinnern, die Filter zu wechseln.

Achtung


Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Filter austauschen.

Hinweis


Bitte entfernen Sie die Verpackung jedes Filters, bevor Sie ihn in das Gerät einsetzen, und machen Sie das Etikett des Filters nach oben.

Arbeitsschritte


- 1 die Maschine daran erinnern, die Filter zu ersetzen.



- 2 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie dann den Netzstecker.




- 3 Drücken Sie die Play-Taste in der hinteren Abdeckung und ziehen Sie die Abdeckung, dann können Sie die hintere Abdeckung anheben und leicht herausziehen.




Benutzerhandbuch


4 alle Filterbaugruppe entfernen.





5 Entfernen Sie alle Filterpakete und setzen Sie dann die neuen Filter der Reihe nach in den Luftreiniger ein.



6 Um die hintere Abdeckung wieder zu befestigen, richten Sie sie bitte an der festen Rille aus und führen Sie die Abdeckung in die Rille ein, wobei Sie die Abspieltaste und den Rahmen festhalten.



7 Wenn der Filterwechsel abgeschlossen ist, schließen Sie den Luftreiniger an und schalten Sie ihn ein, drücken Sie die SPEED-Taste und die ANION-Taste für 3 s, um das Gerät zurückzusetzen.



Benutzerhandbuch

Langfristiger Leerlauf

Netzstecker ziehen (es gibt auch Stromverbrauch im Standby-Modus)

Maschine innen gründlich trocknen (sonst kann es zu Fehlfunktionen aufgrund von Rost kommen)

Stellen Sie das Gerät an einem trockenen und belüfteten Ort auf (nicht flach oder auf dem Kopf stehend aufstellen, um Fehlfunktionen zu vermeiden)

Vorgeschlagene Häufigkeit des Austauschs des Filternetzes

Wenn der Luftreiniger 1500 Stunden in Betrieb ist, sendet der Luftreiniger eine Sirene, und die Anzeigeleuchte für den Filterwechsel leuchtet auf, um die Benutzer daran zu erinnern, den Filter auszutauschen. In diesem Zustand kann der Luftreiniger normal arbeiten.

Achtung

Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Filter austauschen.

7. Fehlerbehandlung

Die folgende Tabelle listet die möglichen Fehler bei der Verwendung von Milchprodukten auf. Bitte kontaktieren Sie das Unternehmen Service-Center oder Händler, wenn Sie in den aufgeführten Beispielen keine Antwort finden.

Status	möglicher Grund	mögliche Lösung
Maschine kann nicht funktionieren	Netzteil zum	Aus- und Wiedereinstecken des Steckers
	Netzstecker oder -kabel ist falsch	Kontaktieren Sie den Kundendienst oder Händler
Ventilator funktioniert nicht	Maschine lässt sich nicht einschalten	einstecken und einschalten
	Motor ist falsch	ontact Kundenservice-Center oder Händler
	Maschine auf unebenem Boden	sich auf ebenen und flachen Boden bewegen
	Lose oder Fremdkörper kommen insidecontact	Kundenservice-Center oder Händler
	Motor ist lose	Kundenservice-Center oder Händler kontaktieren
	Filterverpackung wird nicht entfernt	Bitte entfernen Sie die Verpackung jedes Filters
schlechte Leistung	waschbarer Filter ist verschmutzt	Waschen des verschmutzten Filters
	Filter müssen ausgetauscht werden	neuen Filter austauschen
	Maschineneinlass oder -auslass blockiert	Kundenservice-Center oder Händler kontaktieren
	die Kunststoffverpackung des Filters wird nicht entfernt	Verpackung entfernen und dann .
	um die Maschine herum ist nicht genügend Platz -	bitte achten Sie auf einen Abstand von 50 cm zwischen zwei seitlichen Lufteinlässen ist der Abstand zum Luftauslass nicht weniger als 10 cm beträgt.
	Mangel an Füllmaterial oder das Füllmaterial ist nicht richtig platziert	Stellen Sie sicher, dass alle Filter in Reihenfolge in Übereinstimmung mit den Anweisungen
	Deckung überschreiten	prüfen, ob der Raumbereich in Übereinstimmung mit der Maschine wirksam Deckungsbereich.

Benutzerhandbuch

Garantie und Service

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Kundenservice-Center oder den Händler.


Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Garantie 2 Jahre ab Kauftag unter normalen Gebrauchs- und Umgebungsbedingungen.

Teile oder Zubehör bestellen

Wenn Sie Teile austauschen oder zusätzliche Teile kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihr Kundenservice-Center oder den Händler.

Beschläge




Faserfilter + HEPA-Filternetz + Aktivkohlefilter

Purificateur d'air


MANUEL DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : FA330H



Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser. Et veuillez le conserver correctement après l'avoir lu pour pouvoir le consulter ultérieurement.

CONTENU



Manuel d'utilisateur

1 Précautions de sécurité	64
2 introduction du produit	66
Description de la fonction du panneau de contrôle.	67
3 avant l'utilisation.	68
En savoir plus sur le témoin lumineux de la qualité de l'air	68
Méthodes de démontage et d'installation de la couverture arrière.	69
Placement d'un purificateur d'air	69
Installez un filet de filtrage.	70
4 principe de purification	72
5 comment utiliser	73
Description de la fonction du panneau de contrôle	73
Allumer le purificateur d'air	73
Réglage manuel de la vitesse du vent	74
Mode chronomètre	74
Fonction de verrouillage des enfants	74
Capteur photosensible	74
6 méthodes d'entretien et de nettoyage	75
Nettoyer le purificateur d'air	75
Capteur de qualité de l'air propre	75
Changer de filtre	76
La marche au ralenti à long terme	78
Délai de référence pour le remplacement des filtres	78
7 le traitement des fautes	79
Garantie et service	80
Commander des pièces ou des accessoires	80
Equipements	80

Manuel d'utilisateur

1. Précautions de sécurité

Afin d'éviter tout dommage éventuel à vous-même, à d'autres personnes ou à des biens, veuillez vous assurer de respecter les mesures de sécurité suivantes.

Si la ligne d'alimentation de la machine est hors service, vous devez confier au fabricant de la machine, au centre de service de maintenance ou à des techniciens qualifiés le soin de la remplacer pour éviter tout danger de l'extérieur.



AVERTISSEMENT



Main mouillée interdite

Ne touchez pas la prise de courant avec les mains mouillées.

Ou bien peut provoquer un choc électrique.



Interdit!

Interdiction d'utiliser au-delà de la puissance ou des appareils connectés au-delà de la valeur spécifiée.

Ne peut utiliser qu'une alimentation en courant alternatif (CA) de 220V

Une surchauffe et un incendie peuvent se produire si vous utilisez une prise universelle ou des appareils au-delà de la valeur spécifiée.



Interdit!

Pas de dégâts sur la ligne électrique et la prise de courant.

Ne liez pas les fils lorsque vous utilisez cet appareil. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un court-circuit et un incendie si vous utilisez des fils cassés. Il est interdit de couper et d'égratigner, de remonter, de déformer, de tordre, de visser et de tirer des fils. Ne mettez pas de produits lourds sur les fils et les prises.



Le démontage est interdit!

Ne pas démonter ou modifier le purificateur d'air sans autorisation.

Démonter ou modifier un purificateur d'air sans autorisation peut provoquer un choc électrique, un dysfonctionnement ou un incendie.



Débranchez!

Veuillez vous assurer de couper le courant avant de nettoyer la machine.

Sinon, elle peut provoquer un fonctionnement soudain de la machine et un nouvel accident par électrocution.



Veuillez insérer complètement la fiche dans la prise de courant avant de démarrer le purificateur d'air. Sinon, vous risquez de vous électrocuter et de surchauffer, voire de provoquer un incendie.

N'utilisez pas une fiche endommagée ou une prise de courant mal fixée.



Nettoyer régulièrement la prise de courant

Si de la poussière s'accumule sur la fiche d'alimentation, l'humidité endommagera l'isolation de la fiche, provoquant ainsi un incendie. Retirez la prise de courant et nettoyez-la avec un chiffon sec (n'utilisez pas de chiffon humide). Si l'appareil est inutilisable pendant une longue période, veuillez le débrancher.



Interdit!

Ne placez pas de barres ou de produits métalliques à proximité des sorties ou des ouvertures d'air.

Sinon, il peut toucher les parties internes et recevoir un choc électrique ou être endommagé.

Manuel d'utilisateur

Avis

Veillez couper immédiatement l'alimentation électrique en cas de l'une des situations suivantes :

- Dysfonctionnement de tout switch ;
- Le disjoncteur a fonctionné ou le fusible a brûlé
- Chauffage anormal des fils ou des prises
- Toute odeur de brûlé, tout son anormal ou tout choc
- Toute autre anomalie ou dysfonctionnement



AVIS



Interdit!!

N'utilisez pas de solvant comme le benzène, le diluant, etc. pour nettoyer le purificateur d'air. tenez l'appareil éloigné des jets de guêpes

Ou bien le purificateur d'air peut être endommagé par un court-circuit qui peut entraîner un choc électrique ou un incendie.



Interdit!!

N'utilisez pas de purificateur d'air en cas de particules grasses.

Par exemple la cuisine qui peut réduire la durée de vie du filtre du purificateur d'air.
Cette machine ne doit pas être utilisée comme un équipement de ventilation ou d'évacuation d'air.



Interdit!!

N'utilisez pas le purificateur d'air dans la pièce avec des pesticides de type fumigation.

Des résidus chimiques pourraient s'accumuler à l'intérieur de la machine et être ensuite libérés par la sortie, rendant la main à la santé.
La pièce doit rester bien aérée après l'utilisation d'un insecticide et après avoir commencé à utiliser un purificateur d'air.



Interdiction de mouiller!

Gardez le corps de la machine au sec

Sinon, il peut provoquer un choc électrique ou un accident d'incendie à cause d'un court-circuit.



Tenez la fiche lorsque vous la retirez et ne tirez pas sur les fils, ce qui pourrait provoquer un court-circuit ou endommager les fils, afin d'éviter un accident d'incendie et un choc électrique.



Si le purificateur d'air fonctionne avec un chauffage électrique, la pièce doit rester ventilée.

Ou bien il peut y avoir un accident d'empoisonnement au monoxyde de carbone.
Le purificateur d'air ne peut pas éliminer le monoxyde de carbone.



Mouiller interdit!

N'utilisez pas de purificateur d'air dans des conditions d'humidité comme dans une salle de bain, car ces situations peuvent provoquer des fuites de courant qui peuvent entraîner un choc électrique ou un incendie.




Tenez-vous à l'écart des flammes!

Tenez l'appareil éloigné des substances volatiles ou des objets inflammables tels que le tabac et les étincelles ;

Sinon, elle peut provoquer un accident d'incendie.


Manuel d'utilisateur

2. Introduction du produit



Manuel d'utilisateur


Description de la fonction du panneau de contrôle



3. Avant l'utilisation

En savoir plus sur le témoin lumineux de la qualité de l'air

L'indicateur de la qualité de l'air reflète l'état actuel de la qualité de l'air.



Indice

Compte tenu de la consommation d'énergie, le capteur de qualité de l'air ne fonctionne pas en mode "prêt".

Calorie de la lampe témoin du purificateur d'air


— Bleu	Bon
— Vert	Ordinaire
— Rouge	Pauvre

Manuel d'utilisateur

Méthodes de démontage et d'installation de la couverture arrière

1 Méthode de démontage de la couverture arrière


Appuyez sur le bouton de lecture de la couverture arrière et tirez sur la couverture, puis vous pouvez soulever la couverture arrière et la retirer légèrement.



①

②

2 Méthode d'installation de la couverture arrière Pour réinstaller la couverture arrière, veuillez vous aligner sur la rainure fixe et insérer la couverture dans la rainure, en faisant en sorte que le bouton de lecture et le cadre soient maintenus.




Placement d'un purificateur d'air

Pour garantir un bon effet de circulation de l'air, veuillez vous assurer qu'il y a une distance de 50 cm entre l'entrée d'air et le mur ou le rideau. En outre, la distance à la sortie d'air n'est pas inférieure à 50 cm.

Veuillez garder une distance d'un mètre ou plus par rapport à la télévision, la radio. N'utilisez pas la même prise avec la télévision, la radio et d'autres appareils qui peuvent éviter le flou ou le bruit de l'image.

Il peut salir la surface des murs autour du corps de la machine si vous placez la machine au même endroit pendant longtemps.

Ne pas obstruer l'entrée et la sortie d'air, en assurant une ventilation suffisante et une grande efficacité.



Manuel d'utilisateur

Installer un filet de filtrage

Informations

Tous les filtres sont équipés du purificateur ensemble, vous devez enlever tous les emballages du filtre avant de l'utiliser. Veuillez démonter les filtres conformément aux instructions suivantes, puis réinstallez le filtre sur le purificateur d'air.

⚡ Attention

Veuillez à ce que la prise de courant soit coupée lors des travaux d'installation, de maintenance ou de transport. N'utilisez pas la machine sans filtre. Veuillez retirer tous les paquets de déchets avant de les utiliser.


💬 Indice

Faites en sorte que l'appareil colle à la surface du mur pour éviter toute responsabilité lorsque vous le retirez ou l'insérez filtres.


Étapes de l'opération

Suivez les étapes suivantes pour vous assurer que le filtre est correctement installé lors de la première utilisation de l'appareil.


- 1 placer la machine sur un sol sec, lisse et plat.



- 2 Appuyez sur le bouton de lecture de la couverture arrière et tirez sur la couverture, puis vous pouvez soulever la couverture arrière et la retirer légèrement.




- 3 Démontez tous les filtres.



Manuel d'utilisateur


4 retirer tous les paquets de filets filtrants




 Indice

Faites attention à vos mains lorsque vous installez le couvercle arrière.

5 remplacer les filtres dans le purificateur d'air



6 Pour réinstaller le couvercle arrière, veuillez vous aligner sur la rainure fixe et insérer le couvercle dans la rainure, en faisant en sorte que le bouton de lecture et le cadre soient maintenus.



4. Principe de purification

L'épurateur a adopté l'adsorption passive et le type actif en même temps. L'absorption d'air dans le purificateur d'air par moteur, et à travers les filtres et le générateur d'anions, puis envoyer de purificateur. Il peut filtrer la poussière. Il élimine le formaldéhyde et les odeurs particulières. Et le générateur d'anions peut générer des ions négatifs dans l'air, également connus sous le nom de vitamine de l'air.

Purification du filtre en 4 étapes

Première étape: Filtre à fibres

Deuxième étape: Filtre HEPA à haute efficacité

Troisième étape: Filtre à charbon actif

Quatrième étape: Générateur d'anions

Première étape: Filtre à fibres

Infiltrer le filtre en fibres avec des éléments antibactériens naturels, antiallergiques, permet de retenir efficacement l'allergène comme le pollen.

Fonction : peut retenir efficacement l'allergène comme le pollen.

Deuxième étape: filtre HEPA à haute efficacité


Le filtre HEPA à haute efficacité est spécialement conçu pour les particules d'un diamètre supérieur à 0,25 micron.

Troisième étape: Filtre à charbon actif

Peut absorber les composés organiques volatils et éliminer davantage les substances toxiques telles que le formaldéhyde et autres odeurs particulières.

Quatrième étape: Générateur d'anions


Le générateur d'anions peut produire des ions négatifs, charger la poussière, les bactéries, les spores, le pollen, les squames et autres particules, puis les absorber par un dispositif de décharge intégré, il peut éliminer les PM_{2,5}. Et l'anion peut également activer les molécules d'oxygène dans l'air pour former des ions négatifs, aider l'homme à obtenir de l'air frais.




Manuel d'utilisateur

5. Mode d'emploi

Description de la fonction du panneau de contrôle




Brancher



Après avoir branché le courant, l'épurateur émet une sirène, tous les indicateurs clignotent trois fois. Ensuite, le voyant d'alimentation clignotera lentement.

Allumer le purificateur d'air



Appuyez sur le bouton ON/OFF, le purificateur passe en mode AUTO. Le voyant du mode AUTO et le voyant d'alimentation s'allument.


Le voyant indicateur de la qualité de l'air est vert lorsque le purificateur se met en marche. Après 2 minutes de préchauffage, il détecte automatiquement la qualité de l'air.

Indice

Veillez appuyer sur le bouton ON/OFF pendant 5s pour éteindre la machine. Avec une sirène, le pouvoir La lumière clignotera, puis débranchez la prise de courant.

Manuel d'utilisateur


Réglage manuel de la vitesse du vent



Appuyez sur le bouton SPEED, vous pouvez choisir la vitesse de l'air dans le tour "mode AUTO, vitesse 1, vitesse 2 et vitesse 3".


En mode AUTO, le purificateur choisira automatiquement la vitesse du vent en fonction de la qualité de l'air.

Mode TIMER




Appuyez sur le bouton TIMER, l'heure de travail sera optionnelle circulaire dans 1 h, 2h, 4h, 8h, et non minuterie.

Mode ANION




Appuyez sur le bouton ANION, avec des bips, la fonction anion fonctionnera, et le voyant de ANION sera allumé. Appuyez à nouveau sur le bouton ANION, l'épurateur ne fonctionne plus avec les anions, le témoin lumineux de ANION est éteint.

Fonction de verrouillage des enfants



Appuyez sur le bouton Child-lock pendant 3s, avec des bips, le voyant lumineux de Child-lock s'allume. Dans cette condition, le purificateur ne sera pas activé lorsque vous appuierez sur une touche (sauf sur le bouton Child-lock).

Capteur photosensible



En mode AUTO, si l'éclairage de la pièce est sombre, le purificateur d'air passe en mode SLEEP. Tous les voyants lumineux seront alors éteints, sauf le voyant d'alimentation. La vitesse du ventilateur passe à basse vitesse.

Manuel d'utilisateur

6. Méthode d'entretien et de nettoyage

Veillez à débrancher la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.

Ne pas immerger la machine dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas de détergent abrasif, corrosif ou inflammable (comme l'eau de Javel ou de l'alcool) pour nettoyer toute partie du produit. L'épurateur utilise des filtres composites, les filtres ne peuvent pas être lavés.



Nettoyer le purificateur d'air

Nettoyez régulièrement le purificateur d'air pour éviter l'accumulation de poussière.

- 1 utiliser des vêtements doux et secs pour enlever la poussière du purificateur d'air
- 2 Utilisez des vêtements doux et secs pour nettoyer la sortie et l'entrée du purificateur d'air.


Nettoyer le capteur de qualité de l'air

Capteur de qualité de l'air propre tous les deux mois pour assurer un fonctionnement optimal. Veuillez consulter le site nettoyer souvent si la machine fonctionne dans un environnement poussiéreux.


⚡ Attention

Lorsque la pièce est très humide, le capteur de qualité de l'air peut forcer l'eau de condensation à la surface. Dans ces conditions, même si la qualité de l'air est bonne, le capteur de qualité de l'air peut indiquer une mauvaise qualité de l'air, vous devez donc nettoyer le capteur de qualité de l'air ou le régler manuellement.


- 1 Utilisez une brosse douce pour nettoyer l'entrée et la sortie du capteur de qualité de l'air.



- 2 Démontez le couvercle du capteur de qualité de l'air.



- 3 Utilisez un écouvillon sec pour nettoyer le capteur de qualité de l'air, l'entrée et la sortie d'air.




- 4 Réinstallez le couvercle du capteur de qualité de l'air.

Manuel d'utilisateur

Changer de filtre

Informations



Si le témoin lumineux de remplacement des filtres est allumé, c'est pour rappeler aux utilisateurs de changer les filtres.

Attention


Veuillez éteindre et débrancher la prise électrique avant de remplacer les filtres.

Indice


Veuillez retirer l'emballage de chaque filtre avant de les mettre dans la machine et veuillez faire en sorte que l'étiquette du filtre soit orientée vers le haut

Étapes de fonctionnement


1 la machine rappelle de remplacer les filtres



2 coupez le courant, puis débranchez la prise de courant.




3 Appuyez sur le bouton de lecture de la couverture arrière et tirez sur la couverture, puis vous pouvez soulever la couverture arrière et la retirer légèrement.




Manuel d'utilisateur


4 retirer tous les filtres.





5 Retirez tous les paquets de filtres, puis installez les nouveaux filtres dans le purificateur d'air dans l'ordre.



6 Pour remettre en place le couvercle arrière, veuillez vous aligner sur la rainure fixe et insérer le couvercle dans la rainure, en faisant en sorte que le bouton de lecture et le cadre soient maintenus.



7 Une fois le remplacement du filtre terminé, branchez et allumez le purificateur d'air, appuyez sur les boutons SPEED et ANION pendant 3s pour réinitialiser l'appareil.



Manuel d'utilisateur

La marche au ralenti à long terme

Débranchez la prise de courant (il y a également consommation d'énergie en mode veille)

Séchez soigneusement l'intérieur de la machine (sinon, il peut y avoir un dysfonctionnement dû à la rouille)

Placez l'appareil dans un endroit sec et aéré (ne le placez pas à plat ou à l'envers pour éviter tout dysfonctionnement)

Fréquence suggérée pour le remplacement du filet filtrant

Lorsque le purificateur d'air fonctionne pendant 1500 heures, il envoie une sirène, et le témoin lumineux de remplacement du filtre s'allume pour rappeler aux utilisateurs de remplacer le filtre.

À cette condition, l'épurateur peut fonctionner normalement.

Attention

Veuillez éteindre et débrancher la prise électrique avant de remplacer les filtres.

7. Traitement des pannes

Le tableau suivant énumère les échecs possibles dans l'utilisation des produits laitiers. Veuillez contacter l'entreprise centre de service ou concessionnaire si vous ne trouvez pas de réponse dans les exemples cités.

Status	raison possible	solution possible
La machine ne peut pas fonctionner	alimentation électrique de la prise : débranchez	la prise et rebranchez-la
	la fiche ou le fil d'alimentation est incorrectcontactez le	centre de service clientèle ou le revendeur
Le ventilateur ne fonctionne pas	la machine ne s'allume pas	brancher et allumer
	le moteur est défectueux	ontactez le centre de service à la clientèle ou le concessionnaire
	Une machine sur un terrain accidenté	se déplacer sur un terrain plat et régulier
	les particules en vrac ou étrangères viennent de l'intérieurcontactez le	centre de service à la clientèle ou le concessionnaire
	Le moteur est en panne	contacter le centre de service à la clientèle ou le concessionnaire
	l'emballage du filtre n'est pas enlevé	veuillez retirer l'emballage de chaque filtre
mauvaise performance	Le filtre lavable est sale	laver le filtre sale
	Les filtres doivent être remplacés	remplacer le nouveau filtre
	entrée ou sortie de la machine bloquée	contacter le centre de service à la clientèle ou le concessionnaire
	l'emballage en plastique des filtres n'est pas retiré	a retiré l'emballage et a ensuite utilisé .
	il n'y a pas assez d'espace autour de la machine	veuillez vous assurer qu'il y a une distance de 50 cm entre deux entrées d'air latérales, la distance à la sortie d'air n'est pas inférieure à 10 cm.
	manque de mastic ou le mastic n'est pas correctement placé	Assurez-vous que tous les filtres sont placés dans commande conformément aux instructions dépasser la couverture

Manuel d'utilisateur

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou si vous avez des questions, veuillez contacter le centre de service à la clientèle ou le distributeur.


Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Garantie 2 ans à compter du jour d'achat dans des conditions normales d'utilisation et environnantes.

Commander des pièces ou des accessoires

Si vous souhaitez changer des pièces ou acheter des pièces supplémentaires, veuillez contacter votre centre de service clientèle ou le concessionnaire.

Equipements



Filtre en fibres + filet filtrant HEPA
+ filtre à charbon actif

CERTIFICATE

Certificat - Certificado- Сертификат - Zertifikat - 證書

- 1) **APPLICANT:** (who finally puts the product on the market)
Cixi Beilian electrical appliance co., LTD
No.28th,HaitongRoad,GuanhaiweiTown,Cixi,Ningbo,P.R.China
- 2) **CERTIFICATE NO.:** ISETC.001020191231
FILE REFERENCE: DL-2019124435S, DL-2019124360E
- 3) **ISET MARK:**



- 4) **CAUTION ABOUT CE MARKING** (Instruction for the Applicant who puts the product on the EU market):



The label of the CE Marking on the left side should be not less than 5mm height. CE Marking and EC Declaration of Conformity are duties for the manufacturer or its applicant who puts the product on the market. This one is responsible to start the CE marking and certification procedure as required by the legislation in force. Only for the products which are compulsorily included into specific Directives or Regulations will be necessary to appoint a Notified Body.

- 5) **TYPE OF PRODUCT:** Air Purifiers

MODEL(S): BKJ-215, BK-01, BK-02, BK-03, BK-05, BK-06, BK-07, BK-08, BKJ-350, BKJ-350A, BKJ-370, BKJ-306, BKJ-300, BKJ-250F-A01, BKJ-310F-A01, BKJ-300A, BK-02A, BKJ-215C, BKJ-33, BKJ-306A, BKJ-306B, BKJ-70, BKJ-80A, BKJ-80B, BKJ-215B, BKJ-50, BKJ-5, BKJ-15, BKJ-15A, BKJ-15B, BKJ-15C, BKJ-03-0725, BKJ-08-0720, YKX-35-A01, BKJ-250D-A01, BKJ-16A, BJS-30A, BJS-30C, H411, H610, VAP55

- 6) **LIST OF DIRECTIVES / REGULATIONS /STANDARDS** (as declared by the manufacturer itself)

Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
EN 55014-1:2017, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55014-2:2015,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012

- 7) **NOTE:** The applicant is aware about the contents and information included in the ModCOM4.06 Regulation for this type of Certificate that is considered totally accepted. The latest revision of the Regulation is available and can be downloaded from the website www.iset-italia.eu. This document is not referred to any evaluation that could be considered as included in the scope of the activities covered by the standard BS EN ISO/IEC 17065:2012 or European Regulation 765/2008.
- 8) **REMARK:** Certificate is issued on voluntary application from the Client and it gives to the applicant the right to use and affix the ISET Mark (at point 3) on their products, even if it doesn't imply any assessment on the safety and compliance of the product. ISET declares that the only scope of the assessment is to verify the existence of the declaration issued by the manufacturer or an applicant under its own responsibilities.

- 9) **DATE OF ISSUE:** 31/12/2019

EXPIRY DATE: 30/12/2024

- 10) **SIGNATURE:** Li Zhang

(On behalf of the Legal representative)



This document is property of ISET Srl and any kind of reproduction is to be considered strictly forbidden.



www.faton-health.com