


Air Purifier


User Manual

Model number: FA330V



Please read this user manual carefully before use. And use strictly in accordance with requirements in this manual. Please keep it properly after reading for checking in the future.

CONTENTS



1. Safety precautions.....	5
2. Product introduction.....	9
Function description of control panel.....	11
3. Before use.....	12

Understand indicator light of air quality	12
Disassembly and installation methods of the back cover	13
Placement of air purifier.....	14
Install filter net.....	15
Understand functions of the filter net.....	18
4. How to use.....	23
Function description of control panel.....	23
Start the air purifier.....	23
Auto mode	24
Manual adjustment of wind speed.....	25
Sleep mode.....	25
Timer mode.....	26
Filter net reset and anion mode.....	26
5.Maintenance and cleaning methods.....	27
Clean the air purifier.....	27
Clean air quality sensor.....	27
Clean pre-filter net.....	29
Change compound filter net.....	33
Long-term idling.....	37
Suggested frequency of replacing the filter net.....	37
6. Fault handling.....	38
Warranty and service.....	41
Order parts or accessories.....	41

Fittings.....	41
7. Other information.....	42
Recycling.....	42

1.Safety precautions

Please be sure to pay attention to the following safety precautions, in order to avoid damages or financial risks to you or other persons.

If power line of the machine is damaged, please authorize manufacturer, maintenance service center of the machine or qualified technical personnel to change for you to avoid danger.



WARNING



No wet hand!

Wet hand is not allowed to touch power plug to avoid electric shock.



Unplug! Please make sure to disconnect the power before cleaning the electric appliance.

Or else, the air purifier will suddenly start, and electric shock will be caused.



Do not exceed the power supply voltage limit. Only 220V alternating current power supply should be used.

Equipment using universal socket or exceeding the specified voltage value, may cause overheating or fire accidents.



Please insert the plug fully into power socket before starting the air purifier.

Electric shock or overheating, even fire accidents may occur if the plug is not fully inserted into the power socket.

⊗ Please do not use damaged plugs or loose power sockets.



Prohibited to use damaged power line and socket.

Please do not bind power line when using this machine. Electric shock, short circuit or fire accidents may happen if you use damaged electric wires.

⊗ Do not cut, modify, excessively distort, twist, wring or drag electric wires, nor put heavy stuff on the electric wire or socket.



Please clean the power plug regularly.

If dust gathers on the power plug, the moisture may damage insulating part of the plug, and fire accidents may happen.

⊗ Pull out the plug, use a clean rag to wipe it (please do not use wet rags).

⊗ Please pull out the plug of the electric appliance if it is not used for a long time.



Prohibited to open or modify this air purifier without authorization.

Opening or modifying this air purifier without a uthorization may cause electric shock, fault or fire accidents.



Prohibited to place bars or other metal objects at the air inlet or opening.

Or internal parts may be touched and electric shock or damages may be caused.



Attention

Please turn off power of the machine if any of the following conditions occurs:

- ⊗ If any one switch does not work.
- ⊗ If the circuit breaker works or the fuse is burned out.
- ⊗ If the power line or plug heats abnormally.
- ⊗ If you found any burnt smell or abnormal sound or vibration.
- ⊗ If there is any abnormal phenomena or malfunction.



ATTENTION



Prohibited to use benzene or diluent or other solvents to clean the air purifier. Avoid any contact with pesticide.

Or the air purifier may fracture and damage may be caused. Even electric circuit may happen, causing electric shock or fire accidents.



Please hold in hand the plug when pulling the plug out, and do not drag electric wires.

If you directly drag electric wires, electric circuit may be caused, or electric wires may be damaged or fire accidents may happen.



Prohibited to use this air purifier at places with greasy particles.

For example in kitchen, the air purifier may fracture and be damaged.

⊗ This air purifier could not be used as ventilation equipment.



The room must be ventilated when using this air purifier together with the electric heater.

Or, carbon monoxide poisoning may happen.



This air purifier is unable to eliminate carbon monoxide.



Prohibited to use this air purifier in the room with fumigation pesticides.

Chemical residue may remain inside the machine, and discharge from the air outlet and cause harm to health.



Ventilate the room thoroughly after using the pesticide, then use this air purifier.



Prohibited to use this air purifier at places with high temperature and moisture such as bathroom.

Or air purifier may have leakage of electricity, electric shock or fire accidents may be caused.



Prohibited to wet the machine body!

Or electric circuit may be caused and electric shock or fire accidents may happen.






Keep away from fire!

Please be sure not to let volatile substances or combustible materials float into the machine.


Or fire accidents may be caused.

2.Product introduction





Function description of control panel




Indicator light of air quality	Color	Air quality
	Blue	Excellent
	Green	Good
	Red	Poor

3. Before use

Understand indicator light of air quality


Indicator light of air quality reflects current air quality. Please refer to page 10 and page 24 to see the details.



Disassembly and installation methods of the back cover


1. Disassembly method of the back cover

Hold groove of the back cover ,pull out the magnetic door holder .Slightly lift up the back cover.



2. Installation method of the back cover

To reinstall the back cover align and insert the fixed groove, then exert pressure at top of the machine, and fix the back cover to be close to the magnetic door holder.




Placement of air purifier

In order to provide your room with good circulation, please make sure there is at least 50 cm space between air inlets at both sides of every machine and wall surface or curtain. And please make sure space between air outlets and the back is at least 10 cm.

Please keep 1 meter or more distance from the TV, radio.

Please do not insert power plug of the machine with power plug of TV, radio or other into the same power socket. (Or picture flutter and noise maybe caused.)

- ⊘ If the machine is used at the same place for a long time, wall around the main engine may be dirty.
- ⊘ Please do not block air inlets and air outlets to make sure there is enough ventilation and great efficiency.



Install filter net

Information:

This air purifier is inclusive of all filter nets. Please remove packings of all filter nets before using this product. Please in accordance with the following instructions remove packings of all filter nets. Then put them into the air purifier again.



ATTENTION:

- ⊗ Please make sure the power plug is disconnected before installing, repairing and transporting.
- ⊗ Please do not operate machines without installing filter nets.
- ⊗ Please remove plastic packing of each filter net before use.




HINT:

Please be careful when installing the back cover watch your hands.


Operating steps:

Please correctly install filter nets in accordance with the following steps when using this air purifier for the first time.


1. Remove all packing materials, and put the machine on a dry, stable and flat surface.



2. Hold groove of the back cover ,pull out the magnetic door holder .Slightly lift up the back cover.




①




②


3.Remove the filter assembly inside the purifier. (Tips: Remove the filter assembly follow the arrow direction).




4.Remove the bag on filter net.



5. Put the filter assembly back into the purifier.




6. To reinstall the back cover, align and insert the fixed groove, then exert pressure at top of the machine, and fix the back cover to be close to the magnetic door holder



Understand functions of the filter net

Composition of the filter net



4-level filtering efficiently purifies air, to create a healthier life.

Level 1: Pre-filter net

Level 2: HEPA efficient filter net

Level 3: Activated carbon filter net

Level 4: Anion function

Level 1: Pre-filter net

The micron filter net efficiently prevents fiber particles > 0.2 mm, with preventing rate > 99.9.0%. Easy disassembly and cleaning, and usable for tens of thousands of times.

Function:

Prevent large particles in air, such as hair, dandruff, coarse particles and fine dust.

Prolong life span of the filter net.

Level 2: HEPA efficient filter net, employing the latest electret technology


High performance and compound HEPA filter net, with removal rate as high as 99.97% and above can remove particles with the diameter of 0.25 microns above. It is specialised in dust removal and inhalable particle absorption, up to European standard, and has exceeded environmental air quality standard of PM2.5. Excellent dust collection effect could prevent dust pollution in lungs and remove dust risks.

Function:

Remove 99.97% allergens and bacteria spreading in air, such as dust, smoke, pollen, pet hair, bacteria and mycotic spores.

Level 3: Activated carbon filter net

Activated carbon could powerfully absorb and solidify as well as crystallize, further remove toxic substances such as benzene and other peculiar smell. It can also stop secondary pollution caused by thermal desorption of pollutants.



Functon:

Absorb volatle orga nic compounds, remove peculiar smell and chemical substances in the air.

Level 4: Anion function

Anion can induce reduction of reactive oxygen species (oxygen free radicals) in the atmospheric pollutants, nitrogen oxides and cigarettes etc., minimizing their harm to human body. It can also neutralize the positively charged dust in the air and make them subside. As a result, air is purified. Moreover, Anion can enhance the vitamin synthesis and storage in human body. It helps strengthen the physiological activity. Forests, mountain and streams are rich in Anion, known as the 'vitamin in the air'.

intelligent air purifier could efficiently remove the following allergens and bacteria.



Allergens



Dust



Hair



Hazardous
particle



Dandruff



Stive



Pollen



Pet hair



Cigarette



Dust mite



Foul smell



Chemical substance



Bacteria



Yeast



Mycetic spore



Virus



Mildew




Mold




Bacteria

4. How to use

Function description of control panel




On and off of the air purifier



After plugged in the power,all the indicator lights (except the air quality indicator light) will be on ,after 1 second ,air quality indicator light will show the red color for 0.5 second ,green color for 0.5 second ,blue color for 0.5 second,then all the indicator lights will be off.And the machine will enter stand-by situation.Then press the ON/OFF button(just as the pic shows above),the air purifier will start to work and the air quality sensor will detect the air quality automatically .The air quality indicator light will show different color according to the indoor air quality.


Indicator light of air quality	Color	Air quality
	Blue	Excellent
	Green	Good
	Red	Poor

Auto mode



After plugged in the power ,the air purifier enters standby mode .Press ON/OFF button, then the air purifier will on and enter AUTO mode,under this mode ,the air purifier will choose wind speed automatically according to the air quality.


Manual adjustment of wind speed



Under manual mode, you can choose the wind speed through FAN SPEED button, there are three gears of wind speed: gear1, gear 2 , gear 3 and auto mode.

Under auto mode ,the air purifier will choose wind speed automatically according to the air quality and shows different color .


SLEEP mode



*Press Sleep button ,air purifier will enter into sleep mode ,the indicator light of sleep mode will be on ,the fan speed and noise level will change to the lowest,all the indicators will be off ,exist the sleep mode function by pressing any button , except the ON/OFF button.


*Press Sleep mode for 3 seconds,the indicator light of child-lock will be on ,the air purifier will enter into child-lock mode.Exist the child-lock function by pressing the sleep button for 3 seconds

TIMER mode



Timer is much convenient for you to control the air purifier. You can set up the working hour of the air purifier by 1 hour、2 hours、4 hours、8 hours.

Filter net reset and Anion mode



- When the filter reset indicator light is on ,it reminds you to replace the filter nets. When finished replacing the filter nets,please press the ANION button for 3 seconds,and the filter reset indicator light will be off.
- Press ANION button,anion function will work ,and the indicator light of ANION will be on .Press ANION button again,the air purifier will be out of anion function,the indicator light of ANION will be off.

5. Maintenance and cleaning methods

Pull out the power plug before cleaning.

Please do not put the product in water or any liquid.

Please do not use cleaning agents with high abrasiveness, corrodibility or inflammability (such as decolorizer or alcohol) to clean any part of this product.

Only pre-filter net could be washed. Compound filter nets cannot be washed.



Clean the air purifier

Clean inner side and outer side of air purifier regularly to prevent dust gathering.

1. Use soft and dry clothes to remove dust on the air purifier.
2. Use soft and dry clothes to clean air inlets and air outlets.

Clean air quality sensor


Clean the air quality sensor every two months to ensure the air purifier could work with the optimum performance. Please clean more regularly if the air purifier is used in dusty environment.




ATTENTION:

Condensed water may be formed on the air quality sensor when humidity in the room is extremely high. Therefore, indicator light of air quality will display poor air quality even if the air quality is good. In this case, please clean the air quality sensor or use any of the manual speed set.


1. Use a soft brush to clean air inlet/outlet of the air purifier.



2. Dismount protective cover of the air quality sensor.



3. Use wet cotton stick to clean air quality sensor, air inlet and air outlet.



4. Wipe them dry with dry cotton stick.
5. Reinstall protective cover of the air quality sensor.

Clean pre-filter net

Information

To achieve the optimum performance, it is recommended to wash and maintain the filter net every two months (about 480 hours) after the initial use.

* Based on use of the product at home for 8 hours every day, and 7 days one week in average.

For exterior maintenance, wipe surface with a piece of wet cloth or mild cleaning agent to prevent dust accumulation.

Please turn off the power and pull out the plug during cleaning and maintenance.

Only pre-filter nets are washable, other filter nets are not washable.



ATTENTION:

Please use low speed vacuum cleaner to prevent filter net of the machine from being damaged.




HINT:


Please remove plastic packing of each filter net before putting them into the machine. And make sure the label of filter net on one side is facing upward.

Operation steps:


1. Turn off the power to stop the air purifier.




2. Unplug the power plug.



3. Hold groove of the back cover, pull out the magnetic door holder. Slightly lift up the back cover.




①




②

4. Remove particles with soft brush or vacuum cleaner. Clear the filter net with water and mild soap-suds and put the filter net into machine after it is completely dry.




5. Install the filter assembly.




Please install the filter nets as follows.

First install the active carbon filter net ①, and then install The HEPA efficient filter net ②, and finally install the Pre-filter net ③. Please leave the white handle side up, so you can easily remove the filter when replacing the filter.


6.Reinstall the back cover



7.Insert power plug.



8. Turn the power on and start the purifier.



Change compound filter net

Information

When the machine starts sending out beeping sound, and filter replacement indicator flashes , it is to alert the user to replace the corresponding filter.



ATTENTION:

Please turn off the power and unplug power plug before replacing the filter net.




HI NT:


Please remove plastic packing of each filter net before putting them into the machine, and make sure the label of filter net on one side is facing upward.

Operating steps:


1. Turn the power off to stop the air purifier. Then unplug the power plug.



2. Hold groove of the back cover, pull out the magnetic door holder. Slightly lift up the back cover.




①




②


3.Remove the filter nets.




4. Remove all the package for the new HEPA efficient filter net and the activated carbon filter net.





5. Install the filter nets



6. Reinstall the back cover.



7. Insert power plug , turn the power on.



8. When the filter replacement is completed, press the 'ANION' BUTTON

on the control panel.

Long-term idling

Unplug the power plug. (Power is consumed even under ready mode.)

Thoroughly wipe interior dry. (Equipment fault can be caused by rustiness.)

Put the machine in a dry and ventilated place. (Placed flat or upside down may cause faults.)

Suggested frequency of replacing the filter net

1. In general, the life span of activated carbon filter net is 12 months. You can dry activated carbon filter net under the sun for 1-2 hours. Please keep the filter net dry. Never use water to wash the filter net.
2. In general, the life span of HEPA filter net is 6 months. Never use water to wash the filter net.
3. Above mentioned frequency is for reference only. Users can also replace filter net

earlier according to actual operating environment.



ATTENTION:

Please turn power off and pull out power plug before replacing the filter net.

6. Fault handling

This chapter lists out possible faults when using this product. If faults could not be resolved by using the following information, please contact customer service center or the distributor.

Status	Possible reason	Possible solution
The machine cannot start and operate.	Back cover is not installed properly.	Dismantle the back cover and reinstall the front panel.
	Power plug is not inserted.	Pull the power plug out and insert it again.
	Power plug or electric wire is damaged.	Contact customer service center or the distributor.
	Performance of the filter net is exhausted without changing. The machine stops running.	Please refer to instructions and change filter net.

The fan does not work.	The machine is not turned on.	Insert the power plug and restart the machine.
	Electric motor is damaged.	Contact customer service center or the distributor.
	The machine is put on uneven surface.	Move the machine to a flat and stable surface.
	Loose or foreign particles are inside the machine.	Contact customer service center or the distributor.
	Electric motor is loose.	Contact customer service center or the distributor.
	Did not remove plastic packing of each filter net.	Remove plastic packing of each filter net before use.
	Washable filter net is dirty.	Wash the washable filter net.
	Filter nets are not changed.	Change a new set of filter nets.

Poor performance or not achieving the best purifying capacity.	Air inlet or air outlet of the machine is blocked.	Contact customer service center or the distributor.
	Did not remove plastic packing of each filter net.	Remove plastic packing of each filter net before use.
	There is no proper space around the machine for ventilation.	Make sure space of air inlets at both sides is at least 50 cm, and air outlet at the back of the machine is at least 10 cm.
	There are not enough filter nets inside the machine. Or placement of filter nets is wrong.	Make sure to put all filter nets into the machine in accordance with instructions.
	Coverage area of the room has exceeded the specified area.	Check the room size to see if it fits specified area of the machine.

Guarantee and service


If you want to know more information or have any questions, please contact customer service or the distributor. The product specification is subject to change without notice. Our company reserves the right to make changes to the product at any time without prior notice. And the company is under no obligation to modify previously manufactured products.

Warranty 2 years from the day of purchase under normal use and environmental conditions.

Order parts or accessories

If you need to replace or purchase additional parts, please contact your customer service or distributor.

Fittings



7. Other informat on

Recy cling




Please do not discard this product together with other household garbage. Find out your local regulations of disposing electrical and electronic products.

Proper littering of used products can avoid potential adverse impact on the environment and human.

Luchtzuiveraar


Gebruikershandleiding

Modelnummer: FA330V



Lees deze gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door. En gebruik strikt in overeenstemming met de eisen in deze handleiding. Gelieve het goed te bewaren na het lezen voor controle in de toekomst.

INHOUD



1. Veiligheidsmaatregelen	47
2. Productintroductie	51
Functiebeschrijving van het bedieningspaneel	53
3. Voor gebruik	54

Begrijp het indicatorlampje van de luchtkwaliteit	54
Demontage- en installatiemethoden van de achterklep	55
Plaatsing van de luchtreiniger	56
Installeer het filternet	57
Begrijp de functies van het filternet	60
4. Hoe te gebruiken	65
Functiebeschrijving van het bedieningspaneel	65
Start de luchtreiniger	65
Automodus	66
Handmatige aanpassing van de windsnelheid	67
Slaapstand	67
Timermodus	68
5. Onderhoud en reinigingsmethoden	69
Reinig de luchtreiniger	69
Schone luchtkwaliteitssensor	69
Schoon voorfilternet	71
Vervang het samengestelde filternet	72
Langdurig stationair draaien	79
Voorgestelde frequentie van het vervangen van het filternet	79
6. Foutbehandeling	80
Garantie en service	83
Onderdelen of accessoires bestellen	83

Beslag	83
7. Overige informatie	84
Recycling	84

1. Veiligheidsmaatregelen

Let op de volgende veiligheidsmaatregelen, om Vermijd schade of financiële risico's voor u of andere personen.

Als de stroomleiding van de machine beschadigd is, gelieve de fabrikant, het onderhoudscentrum van de machine of gekwalificeerd technisch personeel te machtigen om voor u te veranderen in



WAARSCHUWING



Geen natte hand!

Natte hand mag de stekker niet aanraken om een elektrische schok te voorkomen.



Trek de stekker uit het stopcontact! Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het elektrische apparaat reinigt.

Of anders zal de luchtzuiveraar plotseling starten en zal er een elektrische schok worden veroorzaakt.



Overschrijd de grens van de voedingsspanning niet. Er mag alleen 220V wisselstroom worden gebruikt.

Apparatuur die gebruik maakt van een universeel stopcontact of de gespecificeerde spanningswaarde overschrijdt, kan leiden tot oververhitting of brandongelukken.



Steek de stekker volledig in het stopcontact voordat u de luchtreiniger start. Elektrische schokken of oververhitting, zelfs brandgevaarlijke situaties kunnen zich voordoen als de stekker niet volledig in het stopcontact wordt gestoken.



Gebruik geen beschadigde stekkers of losse stopcontacten.



Verboden om een beschadigde voedingslijn en een beschadigd stopcontact te gebruiken.

Bind de stroomkabel niet vast wanneer u deze machine gebruikt. Elektrische schokken, kortsluiting of brand kunnen gebeuren als u beschadigde elektrische draden gebruikt.



Knip, wijzig, vervorm, draai, wring of sleep geen elektrische draden, en leg geen zware spullen op de elektrische draad of het stopcontact.



Maak de stekker regelmatig schoon.

Als er stof op de stekker komt, kan het vocht het isolerende deel van de stekker beschadigen en kunnen er brandongelukken gebeuren.



Trek de stekker uit het stopcontact, gebruik een schone doek om het af te vegen (gebruik geen natte doeken).



Trek de stekker van het elektrische apparaat uit het stopcontact als het lange tijd niet wordt gebruikt.



Verboden om deze luchtreiniger zonder toestemming te openen of te wijzigen. Het openen of wijzigen van deze luchtreiniger zonder toestemming kan een elektrische schok, een storing of brand veroorzaken.



Verboden om staven of andere metalen voorwerpen bij de luchtinlaat of -opening te plaatsen.

Of interne onderdelen kunnen worden aangeraakt en er kunnen elektrische schokken of beschadigingen worden veroorzaakt.



LET OP

Schakel de machine uit als een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

- ⊗ Als iemand overstapt, werkt het niet.
- ⊗ Als de stroomonderbreker werkt of de zekering is doorgebrand.
- ⊗ Als de stroomkabel of stekker abnormaal warm wordt.
- ⊗ Als u een verbrande geur of een abnormaal geluid of trilling heeft gevonden.
- ⊗ Als er sprake is van abnormale verschijnselen of storingen.



LET OP



Verboden om benzeen of verdunningsmiddel of andere oplosmiddelen te gebruiken om de luchtreiniger te reinigen. Vermijd elk contact met pesticide.

Of de luchtreiniger kan breken en er kan schade ontstaan. Zelfs het elektrische circuit kan gebeuren, waardoor er een elektrische schok of brand ontstaat.



Houd de stekker bij het uittrekken van de stekker in de hand en sleep geen elektrische draden.

Als u elektrische draden direct versleept, kan het elektrische circuit beschadigd raken of kunnen er brandongelukken gebeuren.



Verboden om deze luchtreiniger te gebruiken op plaatsen met vettige deeltjes.

In de keuken kan de luchtreiniger bijvoorbeeld breken en beschadigd raken.

Deze luchtreiniger kan niet worden gebruikt als ventilatie-apparaat.



De ruimte moet worden geventileerd wanneer deze luchtreiniger samen met de elektrische kachel wordt gebruikt.

Of, koolmonoxidevergiftiging kan gebeuren.



Deze luchtreiniger is niet in staat om koolmonoxide te elimineren.



Verboden om deze luchtreiniger te gebruiken in de ruimte met fumigatie bestrijdingsmiddelen.

Chemische resten kunnen in de machine achterblijven en uit de luchtuitlaat komen en schade aan de gezondheid veroorzaken.



Ventileer de ruimte grondig na gebruik van het bestrijdingsmiddel en gebruik vervolgens deze luchtreiniger.



Verboden om deze luchtreiniger te gebruiken op plaatsen met een hoge temperatuur en vochtigheidsgraad zoals de badkamer.

Of de luchtzuiveraar kan elektriciteit lekken, elektrische schokken of brand veroorzaken.



Verboden om het lichaam van de machine te bevochtigen!

Of er kan een elektrische kringloop ontstaan en er kunnen elektrische schokken of brandongelukken gebeuren.






Blijf uit de buurt van vuur!

Zorg ervoor dat er geen vluchtige stoffen of brandbare materialen in de machine zweven.


Of er kunnen brandongelukken worden veroorzaakt.

2. Productintroductie





Functiebeschrijving van het bedieningspaneel




Indicator licht van de luchtkwaliteit	Kleur	Luchtkwaliteit
	Blauw	Uitstekend
	Groen	Goed
	Rood	Slecht

3. Voor gebruik

Begrijp het indicatorlampje van de luchtkwaliteit


Indicatorlampje voor de luchtkwaliteit geeft de huidige luchtkwaliteit weer. Zie pagina 10 en pagina 24 voor de details.



Demontage- en installatiemethoden van de achterklep


1. Demontagewijze van de achterzijde

Houd de groef van de achterklep vast, trek de magnetische deurhouder eruit. Til de achterklep licht op.



2. Installatiemethode van de achterzijde

Om de achterklep opnieuw te installeren, de vaste groef uitlijnen en plaatsen, dan druk uitoefenen op de bovenkant van de machine, en de achterklep vastzetten om dicht bij de magnetische deurhouder te zijn.




Plaatsing van de luchtreiniger

Om uw kamer goed te laten circuleren, dient u ervoor te zorgen dat er minstens 50 cm ruimte is tussen de luchtinlaten aan beide zijden van elke machine en het muuroppervlak of het gordijn. En zorg ervoor dat de ruimte tussen de luchtuitlaten en de achterkant minstens 10 cm is.

Houdt u alstublieft 1 meter of meer afstand van de TV, radio.

Steek de stekker van de machine niet in het stopcontact. (Of foto flutter en ruis misschien veroorzaakt.)

- ⊘ Als de machine lange tijd op dezelfde plaats wordt gebruikt, kan de muur rond de hoofdmotor vuil zijn.
- ⊘ Gelieve de lucht niet te blokkeren inlaten en luchtuitlaten om ervoor te zorgen dat er voldoende ventilatie en een grote efficiëntie is.



Installeer het filternet

Informatie

Deze luchtreiniger is inclusief alle filternetten. Verwijder de verpakkingen van alle filternetten alvorens dit product te gebruiken. Verwijder volgens de volgende instructies de verpakkingen van alle filternetten. Doe ze vervolgens weer in de luchtreiniger.



LET OP

- ⊗ Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het apparaat installeert, repareert en transporteert.
- ⊗ Gelieve geen machines te bedienen zonder filternetten te installeren.
- ⊗ Verwijder de plastic verpakking van elk filternet voor gebruik.




HINT

Wees voorzichtig bij het installeren van de achterklep let op uw handen.


Bedieningsstappen

Monteer a.u.b. de filternetten op de juiste wijze in overeenstemming met de volgende stappen wanneer deze luchtreiniger voor de eerste keer gebruiken.


1. Verwijder alle verpakkingsmateriaal en zet de machine op een droge, stabiele en vlakke ondergrond.




2. Houd de groef van de achterklep vast, trek de magnetische deurhouder eruit de achterklep op te tillen.




3. Verwijder het filter in de reiniger. (Tips: Verwijder het filter montage volgt de pijlrich-ting).




4. Verwijder de zak op het filternet.



5. Plaats de filterinstallatie terug in de zuiveringsinstallatie.




6. Om de achterdeksel opnieuw te installeren, de vaste groef te richten en op te nemen, dan druk uit te oefenen op de bovenkant van de machine, en de achterdeksel te bevestigen om dicht bij de magnetische deurhouder te zijn



Begrijp de functies van het filternet

Samenstelling van het filternet



4-niveau filtering zuivert de lucht efficiënt, om een gezonder leven te creëren.

Niveau 1: Voorfilternet

Niveau 2: HEPA efficiënt filternet

Niveau 3: Actief koolstoffilternet

Niveau 4: Anion-functie

Niveau 1: Voorfilternet

Het micronfilternet voorkomt efficiënt vezeldeeltjes > 0,2 mm, met preventiegraad > 99,9,0%. Gemakkelijke demontage en reiniging, en bruikbaar voor tienduizenden keren.

Functie:

Voorkom grote deeltjes in de lucht, zoals haar, roos, grove deeltjes en fijnstof.

Verleng de levensduur van het filternet.

Niveau 2: HEPA efficiënt filter net, met behulp van de nieuwste electrettechnologie

Hoge prestaties en compact HEPA filter netto, met een verwijderingspercentage zo hoog als 99,97% en boven kan verwijderen partcles met de diameter van 0,2 5 micron boven.


Het is gespecialiseerd in stofverwijdering en inhaleerbare particle-absorptie, tot aan de Europese norm, en heeft de milieukwaliteitsnorm van PM2,5 overschreden. Uitstekende stofafscheiding op effect kan stofvervuiling in de longen voorkomen en stofrisico's verwijderen.

Functie:

Verwijder 99,97% allergenen en bacteriën die zich in de lucht verspreiden, zoals stof, rook, pollen, haren van huisdieren, bacteriën en mycetische sporen.

Niveau 3: Actief koolstoffilternet

Actieve kool zou krachtig kunnen absorberen en stollen, maar ook kristalliseren, en giftige stoffen zoals benzeen en andere eigenaardige geuren verder verwijderen. Het kan ook secundaire vervuiling door thermische desorptie van vervuilende stoffen tegenhouden.



Functie:

Absorbeer vluchtige organische verbindingen, verwijder eigenaardige geur en chemische stoffen in de lucht.

Niveau 4: Anion-functie

Anion kan reductie van reagerende zuurstofsoorten (zuurstof vrije radicalen) in de atmosferische verontreinigingen, stikstofoxiden en sigaretten etc., het minimaliseren van hun schade aan het menselijk lichaam. Het kan ook het positief geladen stof in de lucht neutraliseren en ze laten verdwijnen. Hierdoor wordt de lucht gezuiverd. Bovendien kan Anion de vitaminesynthese en -opslag in het menselijk lichaam verbeteren. Het helpt strengt hen de fysiologische activiteit. Bossen, bergen en beken zijn rijk aan Anion, bekend als de 'vitamine in de lucht'.

intelligente luchtzuiveraar zou de volgende larven en bacteriën efficiënt kunnen verwijderen.



Allergenen



Stof



Haar



Gevaarlijk
deeltje



Roos



Stof



Pollen



Huisdier-
haar



Sigaret



Stofmijt



Vuile geur



Chemische
stof



Bacteriën



Gist



Mycetische
sporen



Virus



Meeldauw




Schimmel




Bacteriën

4. Hoe te gebruiken

Functiebeschrijving van het bedieningspaneel




Op en off van de luchtzuiveraar



Na het aansluiten van de stroom, zullen alle indicatielampjes (behalve het luchtkwaliteitsindicielampje) aan zijn, na 1 seconde, zal het luchtkwaliteitsindicielampje de rode kleur voor 0,5 seconde tonen, de groene kleur voor 0,5 seconde, de blauwe kleur voor 0,5 seconde, dan zullen alle indicatielampjes uit zijn. En de machine zal stand-by situation.then binnengaan druk op de ON/OFF knop (net zoals de foto hierboven toont), de luchtreiniger zal beginnen te werken en de luchtkwaliteitssensor zal de luchtkwaliteit automatisch detecteren.


Indicator licht van de luchtkwaliteit	Kleur	Luchtkwaliteit
	Blauw	Uitstekend
	Groen	Goed
	Rood	Slecht

Automodus



Druk op de ON/OFF knop, dan zal de luchtreiniger aan en in de AUTO-modus, onder deze modus, de luchtreiniger zal de windsnelheid automatisch kiezen volgens de luchtkwaliteit.


Handmatige aanpassing van de windsnelheid



Onder manuele modus kunt u de windsnelheid kiezen via de FAN SPEED-knop, er zijn drie versnellingen van de windsnelheid: versnelling 1, versnelling 2, versnelling 3 en de automatische modus.


Onder autowijze, zal de luchtreiniger windsnelheid automatisch volgens de luchtkwaliteit kiezen en zal verschillende kleur tonen.

SLEEP-modus




- * Druk op de slaapknop, zal de luchtreiniger in de slaapmodus binnengaan, zal het indicatorlampje van de slaapmodus aan zijn, zullen de ventilatorsnelheid en het geluidsniveau veranderen in het laagste, zullen alle indicatoren uit zijn, bestaan de functie van de slaapmodus door op eender welke knop te drukken, behalve de AAN/UIT-knop.
- * Druk op de slaapstand gedurende 3 seconden, het indicatielampje van de kindervergrendeling zal branden, de luchtreiniger zal in de kindervergrendelingsstand komen. Bestaan de kindervergrendeling functie door op de slaapknop te drukken voor 3 seconden

TIMER-modus



Timer is veel handig voor u om de luchtreiniger te regelen. U kunt het. werkuur van de luchtreiniger instellen met 1 uur, 2 uur, 4 uur, 8 uur.

Filter net reset en Anion modus



- a. Wanneer het indicatorlampje voor het resetten van het filter brandt, herinnert het u eraan dat u de filternetten moet vervangen. Wanneer u klaar bent met het vervangen van de filternetten, drukt u 3 seconden op de ANION-knop, waarna het indicatorlampje voor het resetten van de filters uitgaat.
- b. Druk op de ANION knop, anion functie zal werken, en het indicatorlampje van ANION zal op. Druk op de ANION knop weer, de luchtreiniger zal uit anion functie zijn, het indicatorlampje van ANION zal uit zijn.

5. Onderhoud en reinigingsmethoden

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Doe het product niet in water of een andere vloeistof.

Gebruik geen reinigingsmiddelen met een hoge abrasiviteit, bijtende werking of ontvlambaarheid (zoals ontkleuring of alcohol) om enig onderdeel van dit product te reinigen.

Alleen het voorfilternet kan worden gewassen. Samengestelde filternetten kunnen niet worden gewassen.



Reinig de luchtreiniger

Reinig de binnenzijde en de buitenzijde van de luchtreiniger regelmatig om te voorkomen dat er zich stof verzamelt.

1. Gebruik zachte en droge kleren om het stof op de luchtreiniger te verwijderen.
2. Gebruik zachte en droge kleding om luchtinlaten en -uitlaten te reinigen.

Schone luchtkwaliteitssensor


Reinig de luchtkwaliteitssensor om de twee maanden om ervoor te zorgen dat de luchtreiniger optimaal kan werken. Reinig vaker als de luchtreiniger in een stoffige omgeving wordt gebruikt.




LET OP

Bij een extreem hoge luchtvochtigheid in de ruimte kan zich condenswater op de luchtkwaliteitssensor vormen. Daarom zal het controlelampje van de luchtkwaliteit een slechte luchtkwaliteit weergeven, zelfs als de luchtkwaliteit goed is. Reinig in dit geval de luchtkwaliteitssensor of gebruik een van de handmatig ingestelde snelheden.


1. Gebruik een zachte borstel om de luchtinlaat/uitlaat van de luchtreiniger te reinigen.



2. Demonteer de beschermkap van de luchtkwaliteitssensor.



3. Gebruik een natte katoenen stok om de luchtkwaliteitssensor, de luchtinlaat en de luchtuitlaat te reinigen.



4. Droog ze af met een droge katoenen stok.
5. Plaats de beschermkap van de luchtkwaliteitssensor weer terug.

Schoon voorfilternet

Informatie

Om optimale prestaties te bereiken, wordt aanbevolen om het filternet na het eerste gebruik om de twee maanden (ongeveer 480 uur) te wassen en te onderhouden.

* Gebaseerd op het gebruik van het product thuis gedurende 8 uur per dag, en gemiddeld 7 dagen per week.

Voor onderhoud aan de buitenkant veegt u het oppervlak af met een natte doek of een mild reinigingsmiddel om stofophoping te voorkomen.

Schakel de stroom uit en trek de stekker uit tijdens de reiniging en het onderhoud.

Alleen voorfilternetten zijn wasbaar, andere filternetten zijn niet wasbaar.



LET OP

Gebruik een lage snelheidsstofzuiger om te voorkomen dat het filternet van de machine wordt beschadigd.




HINT


Verwijder de plastic verpakking van elk filternet voordat u deze in de machine plaatst. En zorg ervoor dat het label van het filternet aan één kant naar boven is gericht.

Bedieningsstappen


1. Draai aan de stroom om de luchtzuiveraar te stoppen.




2. Trek de stekker uit het stopcontact.



3. Houd de groef van de achterdeksel vast, trek de magnetische deurhouder eruit en til de achterdeksel lichtjes op.




①




②

4. Verwijder de papegaaien met een zachte borstel of stofzuiger. 5. Maak het filternet schoon met water en milde zeep en doe het filternet in de machine nadat het volledig droog is.




5. Installeer de filterinstallatie.




Installeer de vullingsnetten als volgt.

Installeer eerst het actieve koolstoffilternet ① en installeer vervolgens het HEPA efficiënt filternet ② en installeer het Pre-filter net ③. Laat het witte handvat naar boven staan, zodat u het filter gemakkelijk kunt verwijderen bij het vervangen van de filter.


6. Plaats de achterklep weer terug



7. Steek de stekker in het stopcontact.



8. Zet de stroom aan en start de purifier.



Wijziging van de compound filter net

Informatie

Wanneer de machine een piepend geluid geeft en het lampje voor het vervangen van het filter knippert, moet de gebruiker worden gewaarschuwd dat het filter moet worden vervangen.



LET OP

Draai off de stekker uit het stopcontact en haal deze eruit voordat u het filternet vervangt.




HINT


Verwijder de plastic verpakking van elk filternet voordat u het in de machine stopt, en zorg ervoor dat het etiket van het filternet aan één kant naar boven is gericht.

Bedieningsstappen


1. Draai de voeding off om de luchtzuivering te stoppen. Trek dan de stekker uit het stop-contact.




2. Houd de groef van de achterdeksel vast, trek de magnetische deurhouder eruit. Til de achterklep een beetje op.




3. Verwijder de vullingsnetten.




4. Verwijder het volledige pakket voor de nieuwe HEPA efficient filter net en het actieve kool filter net.





5. Installeer de opvangnetten



6. Plaats de achterklep weer terug.



7. Steek de stekker in het stopcontact, zet de stroom aan.



8. Wanneer de filter replacement is voltooid, drukt u op de knop 'ANION' op het bedieningspaneel.

Langdurig stationair draaien

Trek de stekker uit het stopcontact. (De stroom wordt zelfs in de gereedstaande modus verbruikt).

Droog het interieur grondig af. (Fout in de apparatuur kan worden veroorzaakt door roestvorming).

Zet de machine op een droge en ventielachtige plaats. (Vlak of ondersteboven plaatsen kan fouten veroorzaken).

Voorgestelde frequentie van het vervangen van het filternet

1. In het algemeen is de levensduur van een actief koolfilternet 12 maanden. 2. U kunt het actief koolvet onder de zon 1 tot 2 uur drogen. Houd het filternet droog. Gebruik nooit water om het filternet te wassen.
2. In het algemeen is de levensduur van HEPA filter net 6 maanden. Gebruik nooit water om het filternet te wassen.
3. Bovengenoemde frequentie is alleen bedoeld als referentie. Gebruikers kunnen filter net ook eerder vervangen op basis van de werkelijke werkomgeving.



LET OP

Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het filternet vervangt.

6. Foutbehandeling

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van mogelijke fouten bij het gebruik van dit product. Als de fouten niet konden worden opgelost met behulp van de volgende informatie, neem dan contact op met de klantenservice of de distributeur.

Status	Mogelijke reden	Mogelijke oplossing
De machine kan niet starten en werken.	Achterklep is niet goed geïnstalleerd	Demonteer de achterklep en monteer het frontpaneel weer.
	De stekker is niet in het stopcontact gestoken.	Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem er weer in.
	De stekker of de elektrische draad is beschadigd.	Neem contact op met de klantenservice of de distributeur.
	De prestaties van het filternet zijn uitgeput, zonder dat deze hoeven te worden vervangen. De machine stopt met rennen.	Raadpleeg de instructies en wijzig filter net

De ventilator werkt niet	De machine is niet ingeschakeld	Steek de stekker in het stopcontact en start de machine opnieuw op
	De elektromotor is beschadigd.	Neem contact op met de klantenservice of de distributeur.
	De machine wordt op een ongelijk oppervlak geplaatst	Verplaats de machine naar een vlak en stabiel oppervlak.
	Losse of vreemde deeltjes zitten in de machine.	Neem contact op met de klantenservice of de distributeur.
	De elektromotor zit los.	Neem contact op met de klantenservice of de distributeur.
	Heeft de plastic verpakking van elk filternet niet verwijderd.	Verwijder de plastic verpakking van elk filternet voor gebruik.
	Wasbaar filternet is vuil.	Was het wasbare filternet.
	Filternetten worden niet vervangen.	Vervang een nieuwe set filternetten.

Slechte prestaties of niet de beste reinigingscapaciteit.	Luchtinlaat of luchtuitlaat van de machine is geblokkeerd	Neem contact op met de klantenservice of de distributeur.
	Heeft de plastic verpakking van elk filternet niet verwijderd	Verwijder de plastic verpakking van elk filternet voor gebruik.
	Er is geen behoorlijke ruimte rond de machine voor ventilatie	Zorg ervoor dat de ruimte voor de luchtinlaten aan beide zijden ten minste 50 cm is en de luchtuitlaat aan de achterkant van de machine ten minste 10 cm.
	Er zijn niet genoeg filternetten in de machine. Of de plaatsing van de filternetten is verkeerd.	Zorg ervoor dat u alle filternetten in de machine plaatst volgens de instructies.
	Het dekkingsgebied van de kamer is groter dan het opgegeven gebied.	Controleer de grootte van de kamer om te zien of deze past bij het opgegeven gebied van de machine.

Garantie en service


Als u meer informatie wilt weten of vragen heeft, neem dan contact op met de klantenservice of de distributeur. De productspecificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om het product te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. En het bedrijf is niet verplicht om eerder vervaardigde producten aan te passen.

Garantie 2 jaar vanaf de dag van aankoop bij normaal gebruik en omgevingsomstandigheden.

Onderdelen of accessoires bestellen

Als u onderdelen wilt vervangen of extra onderdelen wilt aanschaffen, neem dan contact op met uw klantenservice of de distributeur.

Beslag



7. Overige informatie

Recycling




Gelieve dit product niet samen met ander huishoudelijk afval weg te gooien. Lees de plaatselijke voorschriften voor het weggooien van elektrische en elektronische producten.

Het op de juiste wijze strooien van gebruikte producten kan potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de mens voorkomen.

Luftreiniger


Benutzerhandbuch

Modellnummer:FA330V



Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
Und verwenden Sie es strikt in Übereinstimmung mit den Anforderungen in diesem
Handbuch. Bewahren Sie es nach dem Lesen bitte ordnungsgemäß auf,
um es in Zukunft überprüfen zu können.

INHALT



1. Sicherheitsvorkehrungen	89
2. Produkteinführung	93
Funktionsbeschreibung des Bedienfeldes	95
3. Vor der Verwendung	96

Anzeigeleuchte der Luftqualität verstehen	96
Demontage- und Installationsmethoden für die Rückseite	97
Platzierung des Luftreinigers	98
Filternetz installieren	99
Funktionen des Filternetzes verstehen	102
4. Wie verwenden Sie	107
Funktionsbeschreibung des Bedienfeldes	107
Starten Sie den Luftreiniger	107
Automatischer Modus	108
Manuelle Einstellung der Windgeschwindigkeit	109
Ruhemodus	109
Timer-Modus	110
5 Wartungs- und Reinigungsmethoden	111
Reinigen Sie den Luftreiniger	112
Sensor für saubere Luftqualität	112
Vorfilter-Netz reinigen	113
Verbundfilternetz wechseln	114
Langfristiger Leerlauf	121
Vorgeschlagene Häufigkeit des Austauschs des Filternetzes	121
6. Fehlerbehandlung	122
Garantie und Service	125
Teile oder Zubehör bestellen	125

Beschläge	125
7. Sonstige Angaben	126
Recycling	126

1. Sicherheitsvorkehrungen

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um Vermeiden Sie Schäden oder finanzielle Risiken für Sie oder andere Personen.

Wenn die Stromleitung der Maschine beschädigt ist, autorisieren Sie bitte den Hersteller, das Wartungsdienstzentrum der Maschine oder qualifiziertes technisches Personal, für Sie zu wechseln



WARNUNG



Keine nasse Hand!

Eine nasse Hand darf den Netzstecker nicht berühren, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.



Ziehen Sie den Stecker! Bitte achten Sie darauf, dass vor der Reinigung des Elektrogerätes der Netzstecker gezogen wird.

Andernfalls wird der Luftreiniger plötzlich anspringen, und es wird ein elektrischer Schlag verursacht.



Überschreiten Sie nicht den Grenzwert der Versorgungsspannung. Es sollte nur eine 220V Wechselstromversorgung verwendet werden.

Geräte, die eine Universalsteckdose verwenden oder den angegebenen Spannungswert überschreiten, können Folgendes verursachen Überhitzungs- oder Brandunfälle.



Bitte stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose, bevor Sie den Luftreiniger starten. Stromschlag oder Überhitzung, sogar Brandunfälle können auftreten, wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose gesteckt ist.



Bitte verwenden Sie keine beschädigten Stecker oder lose Steckdosen.



Es ist verboten, beschädigte Stromleitungen und Steckdosen zu verwenden.

Binden Sie bitte keine Stromleitung ab, wenn Sie dieses Gerät verwenden. Es kann zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Brandunfällen kommen, wenn Sie beschädigte elektrische Leitungen verwenden.



Schneiden, modifizieren, übermäßig verzerren, verdrehen, wringen oder ziehen Sie elektrische Drähte nicht, und legen Sie keine schweren Gegenstände auf den elektrischen Draht oder die Steckdose.



Bitte reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig.

Wenn sich Staub auf dem Netzstecker ansammelt, kann die Feuchtigkeit den isolierenden Teil des Steckers beschädigen, und es kann zu Brandunfällen kommen.



Ziehen Sie den Stecker heraus und wischen Sie ihn mit einem sauberen Lappen ab (bitte keine nassen Lappen verwenden).



Bitte ziehen Sie den Stecker des Elektrogerätes heraus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.



Es ist verboten, diesen Luftreiniger ohne Genehmigung zu öffnen oder zu modifizieren.

Das Öffnen oder Modifizieren dieses Luftreinigers ohne Genehmigung kann zu Stromschlägen, Störungen oder Brandunfällen führen.



Es ist verboten, Stangen oder andere Metallgegenstände am Lufteinlass oder an der Öffnung anzubringen.

Oder es können interne Teile berührt und ein elektrischer Schlag oder Schäden verursacht werden.



ACHTUNG

Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:

- ⊗ Wenn ein Wechsel nicht funktioniert.
- ⊗ Wenn der Schutzschalter funktioniert oder die Sicherung durchgebrannt ist.
- ⊗ Wenn sich die Stromleitung oder der Stecker abnormal erhitzt.
- ⊗ Wenn Sie Brandgeruch oder anormale Geräusche oder Vibrationen festgestellt haben.
- ⊗ Wenn es irgendwelche anormalen Phänomene oder Fehlfunktionen gibt.



ACHTUNG



Es ist verboten, Benzol oder Verdünnungsmittel oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Luftreinigers zu verwenden. Jeglicher Kontakt mit Pestiziden ist zu vermeiden. Oder der Luftreiniger kann brechen und Schäden verursachen. Auch der Stromkreislauf kann passieren und Elektroschock oder Brandunfälle verursachen.



Bitte halten Sie den Stecker beim Herausziehen des Steckers in der Hand und ziehen Sie keine elektrischen Drähte. Wenn Sie direkt an elektrischen Drähten ziehen, kann ein elektrischer Stromkreis entstehen, oder elektrische Drähte können beschädigt werden oder es kann zu Brandunfällen kommen.



Es ist verboten, diesen Luftreiniger an Orten mit fettigen Partikeln zu verwenden. Zum Beispiel in der Küche kann der Luftreiniger brechen und beschädigt werden. Dieser Luftreiniger konnte nicht als Lüftungsgerät verwendet werden.



Der Raum muss belüftet werden, wenn dieser Luftreiniger zusammen mit der elektrischen Heizung verwendet wird.

Oder es kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen.

☹️ Dieser Luftreiniger ist nicht in der Lage, Kohlenmonoxid zu eliminieren.



Es ist verboten, diesen Luftreiniger im Raum mit Begasungspestiziden zu verwenden.

Chemische Rückstände können in der Maschine verbleiben, aus dem Luftauslass austreten und Gesundheitsschäden verursachen.

☹️ Lüften Sie den Raum nach der Verwendung des Pestizids gründlich und verwenden Sie dann diesen Luftreiniger.



Es ist verboten, diesen Luftreiniger an Orten mit hoher Temperatur und Feuchtigkeit, wie z.B. im Badezimmer, zu verwenden.

Oder bei Luftreinigern kann Elektrizität austreten, es kann zu Stromschlägen oder Brandunfällen kommen.



Es ist verboten, den Maschinenkörper nass zu machen!

Oder es kann ein Stromkreislauf verursacht werden und es kann zu Stromschlägen oder Brandunfällen kommen.






Halten Sie sich vom Feuer fern!

Bitte achten Sie darauf, dass keine flüchtigen Substanzen oder brennbaren Materialien in die Maschine gelangen.


Oder es können Brandunfälle verursacht werden.

2. Produkteinführung





Funktionsbeschreibung des Bedienfeldes




Anzeigelampe für Luftqualität	Farbe	Luftqualität
	Blau	Ausgezeichnet
	Grün	Gut
	Rot	Armselig

3. Vor der Verwendung

Anzeigeleuchte der Luftqualität verstehen


Anzeigeleuchte der Luftqualität spiegelt die aktuelle Luftqualität wider. Einzelheiten finden Sie auf Seite 10 und Seite 24.



Demontage- und Installationsmethoden für die Rückseite


1. Demontagemethode des Rückdeckels

Halten Sie die Nut der hinteren Abdeckung, ziehen Sie den magnetischen Türhalter heraus. Heben Sie die hintere Abdeckung leicht an.



2. Installationsmethode der Rückseite

Um die hintere Abdeckung wieder anzubringen, richten Sie die feste Nut aus und setzen Sie sie ein, üben Sie dann oben am Gerät Druck aus und befestigen Sie die hintere Abdeckung so, dass sie sich in der Nähe des magnetischen Türhalters befindet.




Platzierung des Luftreinigers

Um für eine gute Zirkulation in Ihrem Raum zu sorgen, stellen Sie bitte sicher, dass zwischen den Lufteinlässen an beiden Seiten jeder Maschine und der Wandfläche oder dem Vorhang mindestens 50 cm Abstand besteht. Und stellen Sie bitte sicher, dass der Abstand zwischen den Luftauslässen und der Rückseite mindestens 10 cm beträgt.

Bitte halten Sie einen Abstand von 1 Meter oder mehr zum Fernseher, Radio.

Bitte stecken Sie den Netzstecker der Maschine nicht mit dem Netzstecker in eine Steckdose. (Sonst kann es zu Bildflattern und Rauschen kommen).

- ⊘ Wenn die Maschine über einen längeren Zeitraum am gleichen Ort eingesetzt wird, kann die Wand um die Hauptmaschine herum verschmutzt sein.
- ⊘ Bitte blockieren Sie nicht die Luft Einlässe und Luftauslässe, um eine ausreichende Belüftung und hohe Effizienz zu gewährleisten.



Filternetz installieren

Informationen

Dieser Luftreiniger ist inklusive aller Filternetze. Bitte entfernen Sie die Packungen aller Filternetze bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bitte entfernen Sie gemäß den folgenden Anweisungen die Packungen aller Filternetze. Legen Sie sie dann wieder in den Luftreiniger.



ACHTUNG

- ⊗ Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vor Installation, Reparatur und Transport abgezogen wird.
- ⊗ Bitte betreiben Sie keine Maschinen ohne Installation von Filternetzen.
- ⊗ Bitte entfernen Sie die Plastikverpackung von jedem Filternetz vor der Verwendung.




HINWEIS

Bitte achten Sie beim Anbringen der hinteren Abdeckung auf Ihre Hände.


Arbeitsschritte

Bitte installieren Sie die Filternetze gemäß den folgenden Schritten korrekt, wenn Dieser Luftreiniger wird zum ersten Mal verwendet.


1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und stellen Sie die Maschine auf eine trockene, stabile und ebene Oberfläche.




2. Halten Sie die Nut der hinteren Abdeckung, ziehen Sie den magnetischen Türhalter heraus.




3. die Filterbaugruppe im Inneren des Reinigungsgeräts entfernen. (Tipps: Entfernen Sie den Filter Die Montage erfolgt in Pfeilrichtung).




4. den Beutel auf dem Filternetz entfernen.



5. Setzen Sie die Filterbaugruppe wieder in den Luftreiniger ein.




6. Um die hintere Abdeckung wieder anzubringen, richten Sie die feste Nut aus und setzen Sie sie ein, üben Sie dann oben an der Maschine Druck aus und befestigen Sie die hintere Abdeckung so, dass sie sich in der Nähe des magnetischen Türhalters befindet.



Funktionen des Filternetzes verstehen

Zusammensetzung des Filternetzes



4-Stufen-Filterung reinigt die Luft effizient, um ein gesünderes Leben zu schaffen.

Ebene 1: Vorfilter-Netz

Ebene 2: HEPA-effizientes Filternetz

Ebene 3: Aktivkohlefilter-Netz

Ebene 4: Anionenfunktion

Ebene 1: Vorfilter-Netz

Das Mikron-Filternetz verhindert effizient Faserpartikel $> 0,2 \text{ mm}$, mit einer Verhinderungsrate $> 99,9,0\%$. Einfache Demontage und Reinigung und zehntausendfach verwendbar.

Funktion:

Verhindern Sie große Partikel in der Luft, wie Haare, Schuppen, grobe Partikel und feinen Staub. Verlängern Sie die Lebensdauer des Filternetzes.

Ebene 2: HEPA efficient filter net, unter Verwendung der neuesten Elektrettechnologie


Hochleistungs- und Compound-HEPA filter netto, mit einer Abtragsrate von bis zu 99,97% und mehr können Teile mit einem Durchmesser von 0,2 bis 5 Mikron entfernt werden. Es ist spezialisiert auf die Staubabscheidung und die Absorption einatembarer Partikel bis zur europäischen Norm und hat den Umweltqualitätsstandard von PM_{2,5} übertroffen. Hervorragende Staubabscheidung effect könnte Staubverschmutzung in den Lungen verhindern und Staubrisiken beseitigen.

Funktion:

Entfernt 99,97% der in der Luft verbreiteten Allergene und Bakterien, wie Staub, Rauch, Pollen, Tierhaare, Bakterien und Pilzsporen.

Ebene 3: Aktivkohlefilter-Netz

Aktivkohle könnte kräftig absorbieren und sich verfestigen sowie kristallisieren und toxische Substanzen wie Benzol und andere merkwürdige Gerüche weiter entfernen. Sie kann auch die sekundäre Verschmutzung stoppen, die durch die thermische Desorption von Schadstoffen verursacht wird.



Funktion:

Absorbieren flüchtige organische Verbindungen, entfernen eigenartige Gerüche und chemische Substanzen in der Luft.

Ebene 4: Anionenfunktion

Anion kann die Reduktion von reagierenden Sauerstoffspezies (freie Sauerstoffradikale) in den Luftschadstoffen, Stickoxiden und Zigaretten etc. induzieren und so deren Schaden für den menschlichen Körper minimieren. Es kann auch den positiv geladenen Staub in der Luft neutralisieren und zum Abklingen bringen. Als Folge davon wird die Luft gereinigt. Darüber hinaus kann Anion die Vitaminsynthese und -speicherung im menschlichen Körper fördern. Es hilft bei der Stärkung der physiologischen Aktivität. Wälder, Berge und Bäche sind reich an Anion, das als das "Vitamin in der Luft" bekannt ist.

Intelligente Luft purifier könnte die folgenden al largens und Bakterien effizient entfernen.



Allergene



Staub



Haare



Gefährliches
Partikel



Schuppen



Stive



Pollen



Haare von
Haustieren



Zigarette



Hausstaub-
milbe



Unangeneh-
mer Geruch



Chemische
Substanz



Bakterien



Hefe



Myzetische
Spore



Virus



Mehltau




Schimmel-
pilz




Bakterien

4. Wie verwenden Sie

Funktionsbeschreibung des Bedienfeldes




Auf und off der Luft purifier



Nach dem Anschließen an das Stromnetz leuchten alle Anzeigeleuchten (mit Ausnahme der Luftqualitäts-Anzeigeleuchte) auf, nach 1 Sekunde zeigt die Luftqualitäts-Anzeigeleuchte 0,5 Sekunden lang die rote Farbe, 0,5 Sekunden lang die grüne Farbe, 0,5 Sekunden lang die blaue Farbe, dann sind alle Anzeigeleuchten aus. Dann drücken Sie die EIN/AUS-Taste (genau wie auf dem Bild oben), der Luftreiniger beginnt zu arbeiten und der Luftqualitäts-sensor erkennt die Luftqualität automatisch, und die Luftqualitätsanzeigeleuchte zeigt je nach Raumluftqualität eine andere Farbe an.


Anzeigelampe für Luftqualität	Farbe	Luftqualität
	Blau	Ausgezeichnet
	Grün	Gut
	Rot	Armseelig

Automatischer Modus



Drücken Sie die ON/OFF-Taste, dann schaltet sich der Luftreiniger ein und geht in den AUTO-Modus, in diesem Modus wählt der Luftreiniger die Windgeschwindigkeit automatisch entsprechend der Luftqualität.


Manuelle Einstellung der Windgeschwindigkeit



Im manuellen Modus können Sie die Windgeschwindigkeit über die Taste FAN SPEED wählen, es gibt drei Gänge für die Windgeschwindigkeit: Gang 1, Gang 2, Gang 3 und den automatischen Modus.

Im automatischen Modus wählt der Luftreiniger die Windgeschwindigkeit automatisch entsprechend der Luftqualität und zeigt verschiedene Farben an.


SCHLAF-modus



* Drücken Sie die Einschlaf-taste, der Luftreiniger geht in den Schlafmodus über, die Anzeigeleuchte für den Schlafmodus leuchtet auf, die Ventilatorgeschwindigkeit und der Geräuschpegel ändern sich auf den niedrigsten Wert, alle Anzeigen sind aus, der Schlafmodus kann durch Drücken einer beliebigen Taste außer der EIN/AUS-Taste aktiviert werden.


* Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste Schlafmodus, die Anzeigeleuchte der Kindersicherung leuchtet auf, der Luftreiniger geht in den Kindersicherungsmodus über. Besteht die Kindersicherungsfunktion durch 3 Sekunden langes Drücken der Einschlaf-taste, leuchtet die Anzeigeleuchte der Kindersicherung auf.

TIMER-modus



Der Timer ist sehr praktisch für Sie, um den Luftreiniger zu steuern. Sie können die Betriebsstunden des Luftreinigers durch 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 Stunden einstellen.

Rücksetzen des Filternetzes und Anionenmodus



- a. Wenn die Filtrerrücksetz-Anzeigeleuchte leuchtet, erinnert sie Sie daran, die Filternetze auszutauschen. Wenn Sie mit dem Auswechseln der Filternetze fertig sind, drücken Sie bitte die ANION-Taste 3 Sekunden lang, und die Filtrerrücksetzungs-Anzeigelampe erlischt.
- b. Drücken Sie die Taste ANION, die Anionenfunktion funktioniert, und die ANION-Anzeigelampe leuchtet, drücken Sie die Taste ANION erneut, der Luftreiniger hat keine Anionenfunktion mehr, die ANION-Anzeigelampe ist aus.

5. Wartung und Reinigungsmethoden

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.

Bitte legen Sie das Produkt nicht in Wasser oder irgendeine Flüssigkeit.

Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit hoher Abriebfestigkeit, Ätzwirkung oder Entflammbarkeit (wie Entfärbungsmittel oder Alkohol), um Teile dieses Produkts zu reinigen. Nur das Vorfilternetz konnte gewaschen werden. Verbundfilternetze können nicht gewaschen werden.



Reinigen Sie den Luftreiniger

Reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Luftreinigers regelmäßig, um Staubansammlungen zu vermeiden.

1. Verwenden Sie weiche und trockene Kleidung, um Staub auf dem Luftreiniger zu entfernen.
2. Verwenden Sie weiche und trockene Kleidung zur Reinigung der Luftein- und Luftauslässe.

Sensor für saubere Luftqualität


Reinigen Sie den Luftqualitätssensor alle zwei Monate, um sicherzustellen, dass der Luftreiniger mit der optimalen Leistung arbeiten kann. Bitte reinigen Sie ihn regelmäßig, wenn der Luftreiniger in staubiger Umgebung eingesetzt wird.




ACHTUNG

Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum extrem hoch ist, kann sich am Luftqualitätssensor Kondenswasser bilden. Daher zeigt die Luftqualitätsanzeige eine schlechte Luftqualität an, auch wenn die Luftqualität gut ist. In diesem Fall reinigen Sie bitte den Luftqualitätssensor oder verwenden Sie eine der manuell eingestellten Geschwindigkeiten.


1. Verwenden Sie eine weiche Bürste zur Reinigung des Lufteinlasses/-auslasses des Luf-



2. Schutzabdeckung des Luftqualitätssensors demontieren.



3. Verwenden Sie einen feuchten Wattestäbchen, um den Luftqualitätssensor, den Lufteinlass und den Luftauslass zu reinigen.



4. Wischen Sie sie mit einem trockenen Baumwollstäbchen trocken.
5. die Schutzabdeckung des Luftqualitätssensors wieder anbringen.

Vorfilter-Netz reinigen

Informationen

Um eine optimale Leistung zu erzielen, wird empfohlen, das Filternetz nach dem ersten Gebrauch alle zwei Monate (etwa 480 Stunden) zu waschen und zu pflegen.

* Basierend auf der Verwendung des Produkts zu Hause für 8 Stunden täglich und 7 Tage pro Woche im Durchschnitt.

Bei Wartungsarbeiten im Außenbereich die Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder einem milden Reinigungsmittel abwischen, um Staubansammlungen zu vermeiden.

Bitte schalten Sie während der Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Strom aus und ziehen Sie den Stecker.

Nur Vorfilter-Netze sind waschbar, andere Filter-Netze sind nicht waschbar.



ACHTUNG

Bitte verwenden Sie einen Staubsauger mit niedriger Geschwindigkeit, damit das Filternetz der Maschine nicht beschädigt wird.




HINWEIS

Bitte entfernen Sie die Plastikverpackung von jedem Filternetz, bevor Sie es in die Maschine einlegen.


Und stellen Sie sicher, dass das Etikett des Filternetzes auf einer Seite nach oben zeigt.

Arbeitsschritte



1. Ausschalten der Stromversorgung zum Anhalten der Luft purifizier.




2. Ziehen Sie den Netzstecker.




3. Halten Sie die Nut der hinteren Abdeckung, ziehen Sie den magnetischen Türhalter heraus und heben Sie die hintere Abdeckung leicht an.



4. Entfernen Sie die Teile mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Reinigen Sie das Netz filter mit Wasser und milder Seifenlauge und geben Sie das Netz filter in die Maschine, nachdem es vollständig getrocknet ist.




5. die filter Baugruppe installieren.




Bitte installieren Sie die filter Netze wie folgt.

Installieren Sie zuerst das Aktivkohlefilter-Netz ①, und installieren Sie dann den effizienten HEPA-Filter net ②, und finally installieren Sie das Pre-filter-Netz ③. Bitte lassen Sie den weißen Griff mit der Seite nach oben, so dass Sie die filter beim Austausch leicht entfernen können.


6. die hintere Abdeckung wieder anbringen



7. Netzstecker einstecken.



8. Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie purifier.



Verbindung ändern filter nett

Informationen

Wenn das Gerät beginnt, einen Piepton und die Ersatzanzeige filter zu senden, soll es den Benutzer darauf hinweisen, die entsprechende filter zu ersetzen.



ACHTUNG

Bitte schalten Sie off ein und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Netz filter austauschen.




HINWEIS


Bitte entfernen Sie die Plastikverpackung von jedem filter Netz, bevor Sie es in die Maschine einführen, und stellen Sie sicher, dass das Etikett des Filternetzes auf einer Seite nach oben zeigt.

Arbeitsschritte


1. drehen Sie den Strom off, um die Luft anzuhalten purifier. Ziehen Sie dann den Netzstecker.




2. Halten Sie die Nut der hinteren Abdeckung, ziehen Sie den magnetischen Türhalter heraus. Heben Sie die hintere Abdeckung leicht an.




3. die Netze filter entfernen.




4. Entfernen Sie das gesamte Paket für das neue HEPA efficient filter net und die Aktivkohle filter net.





5. Installieren Sie die Netze filter



6. Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.



7. Stecken Sie den Netzstecker ein, schalten Sie das Gerät ein.



8. Wenn die Ersetzung von filter abgeschlossen ist, drücken Sie die 'ANION'-TASTE auf dem Bedienfeld.

Langfristiger Leerlauf

Ziehen Sie den Netzstecker. (Auch im Bereitschaftsmodus wird Strom verbraucht).

Innen gründlich trocken wischen. (Gerätefehler können durch Rostbildung verursacht werden).

Stellen Sie das Gerät an einen trockenen und belüfteten Ort. (Flache oder auf dem Kopf stehende Aufstellung kann zu Störungen führen).

Vorgeschlagene Häufigkeit des Austauschs des Filternetzes

1. Im Allgemeinen beträgt die Lebensdauer von Aktivkohle filter netto 12 Monate. Sie können Aktivkohle filter netto 1-2 Stunden unter der Sonne trocknen. Bitte halten Sie das Filternetz trocken. Verwenden Sie zum Waschen des filter Netzes niemals Wasser.
2. Im Allgemeinen beträgt die Lebensdauer von HEPA filter netto 6 Monate. Verwenden Sie zum Waschen des Netzes filter niemals Wasser.
3. Die oben genannte Frequenz dient nur als Referenz. Benutzer können filter netto je nach tatsächlicher Betriebsumgebung auch früher ersetzen.



ACHTUNG

Bitte schalten Sie den Strom aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Filternetz austauschen.

6. Fehlerbehandlung

Dieses Kapitel listet mögliche Fehler bei der Verwendung dieses Produkts auf. Wenn sich Fehler nicht mit Hilfe der folgenden Informationen beheben lassen, wenden Sie sich bitte an das Kundenservice-Center oder den Distributor.

Stand	Möglicher Grund	Mögliche Lösung
Die Maschine kann nicht gestartet und betrieben werden.	Die hintere Abdeckung ist nicht richtig installiert	Demontieren Sie die hintere Abdeckung und setzen Sie die Frontplatte wieder ein
	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Ziehen Sie den Netzstecker heraus und stecken Sie ihn wieder ein.
	Netzstecker oder Stromkabel ist beschädigt.	Wenden Sie sich an das Kundenservice-Center oder den Distributor.
	Die Leistung des Filternetzes wird ohne Änderung ausgeschöpft. Die Maschine hört auf zu laufen.	Bitte beachten Sie die Anweisungen und ändern Sie

Der Ventilator funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Stecken Sie den Netzstecker ein und starten Sie das Gerät neu.
	Elektromotor ist beschädigt.	Wenden Sie sich an das Kundenservice-Center oder den Distributor.
	Die Maschine wird auf eine unebene Oberfläche gestellt	Bewegen Sie die Maschine auf eine ebene und stabile Oberfläche.
	Lose oder fremde Partikel befinden sich im Inneren der Maschine.	Wenden Sie sich an das Kundenservice-Center oder den Händler.
	Elektromotor ist lose.	Wenden Sie sich an das Kundenservice-Center oder den Distributor.
	Hat die Plastikverpackung der einzelnen Filternetze nicht entfernt.	Kunststoffverpackung jedes Filternetzes vor Gebrauch entfernen.
	Waschbares Filternetz ist verschmutzt.	Waschen Sie das waschbare Filternetz.
	Die Filternetze werden nicht verändert.	Ändern Sie einen neuen Satz von Filternetzen.

Schlechte Leistung oder nicht die beste Reinigungskapazität erreichen.	Lufteinlass oder Luftauslass der Maschine ist blockiert	Wenden Sie sich an das Kundenservice-Center oder den Distributor.
	Hat die Plastikverpackung der einzelnen Filternetze nicht entfernt	Entfernen Sie die Plastikverpackung von jedem Filternetz vor der Verwendung.
	Um das Gerät herum gibt es keinen geeigneten Raum für die Beatmung	Stellen Sie sicher, dass der Abstand der Lufteinlässe an beiden Seiten mindestens 50 cm und der Luftauslass an der Rückseite des Geräts mindestens 10 cm beträgt.
	Es gibt nicht genügend Filternetze im Inneren der Maschine. Oder die Platzierung von Filternetzen ist falsch.	Stellen Sie sicher, dass alle Filternetze entsprechend den Anweisungen in die Maschine eingesetzt werden.
	Der Erfassungsbereich des Raumes hat den angegebenen Bereich überschritten.	Überprüfen Sie die Raumgröße, um zu sehen, ob sie in den angegebenen Bereich der Maschine passt.

Garantie und Service


Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder den Händler. Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt vorzunehmen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zuvor hergestellte Produkte zu modifizieren.

Garantie 2 Jahre ab Kauftag unter normalen Gebrauchs- und Umgebungsbedingungen.

Teile oder Zubehör bestellen

Wenn Sie zusätzliche Teile ersetzen oder kaufen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst oder den Händler.

Beschläge



7. Sonstige Angaben

Recycling




Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nicht zusammen mit anderem Haushaltsmüll. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Vorschriften für die Entsorgung elektrischer und elektronischer Produkte.

Eine ordnungsgemäße Einstreu von gebrauchten Produkten kann mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und den Menschen vermeiden.

Purificateur d'air


Manuel de l'utilisateur

Numéro de modèle: FA330V



Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser. Et l'utiliser en respectant strictement les prescriptions de ce manuel. Veuillez le conserver correctement après l'avoir lu pour pouvoir le consulter ultérieurement.

CONTENU



1. Précautions de sécurité	131
2. Introduction du produit	135
Description de la fonction du panneau de contrôle	137
3. Avant l'utilisation	138

Comprendre le témoin lumineux de la qualité de l'air	138
Méthodes de démontage et d'installation de la couverture arrière	139
Placement d'un purificateur d'air	140
Installer un filet de filtrage	141
Comprendre les fonctions du réseau de filtrage	144
4. Comment utiliser	149
Description de la fonction du panneau de contrôle	149
Démarrer le purificateur d'air	149
Mode automatique	150
Réglage manuel de la vitesse du vent	151
Mode veille	151
Mode chronomètre	152
5. les méthodes d'entretien et de nettoyage	153
Nettoyer le purificateur d'air	153
Capteur de qualité de l'air propre	153
Filet de pré-filtrage propre	155
Changer le filtre composé	159
La marche au ralenti à long terme	163
Fréquence suggérée pour le remplacement du filet filtrant	163
6. Traitement des pannes	164
Garantie et service	167
Commander des pièces ou des accessoires	167

Equipements	167
7. Autres informations	168
Recyclage	168

1. Précautions de sécurité

Veillez à prendre les mesures de sécurité suivantes, afin d'éviter les dommages ou les risques financiers pour vous ou d'autres personnes.

Si la ligne électrique de l'appareil est endommagée, veuillez autoriser le fabricant, le centre de service de maintenance de l'appareil ou le personnel technique qualifié à changer pour vous



AVERTISSEMENT



Pas de main mouillée !

Les mains mouillées ne doivent pas toucher la prise de courant pour éviter les chocs électriques.



Débranchez ! Veillez à débrancher l'appareil électrique avant de le nettoyer.

Sinon, le purificateur d'air se mettra soudainement en marche et provoquera un choc électrique.



Ne pas dépasser la limite de tension d'alimentation. Seule une alimentation en courant alternatif de 220V doit être utilisée.

Les appareils utilisant une prise universelle ou dépassant la valeur de tension spécifiée peuvent provoquer la surchauffe ou les accidents d'incendie.



Veuillez insérer la fiche dans la prise de courant avant de mettre en marche le purificateur d'air. Un choc électrique ou une surchauffe, voire un incendie, peut se produire si la fiche n'est pas complètement insérée dans la prise de courant.



Veuillez ne pas utiliser de fiches endommagées ou de prises de courant mal fixées.



Interdiction d'utiliser une ligne électrique et une prise endommagées.

Veuillez ne pas lier les lignes électriques lorsque vous utilisez cette machine. Des chocs électriques, des courts-circuits ou des incendies peuvent se produire si vous utilisez des fils électriques endommagés.



Ne pas couper, modifier, déformer, tordre, tordre ou traîner excessivement les fils électriques, ni mettre de choses lourdes sur le fil électrique ou la prise.



Veuillez nettoyer régulièrement la prise de courant.

Si de la poussière s'accumule sur la fiche d'alimentation, l'humidité peut endommager la partie isolante de la fiche, et des accidents dus au feu peuvent se produire.



Retirez la prise, utilisez un chiffon propre pour l'essuyer (n'utilisez pas de chiffons humides).



Veuillez débrancher la prise de l'appareil électrique s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.



Il est interdit d'ouvrir ou de modifier ce purificateur d'air sans autorisation.

Ouvrir ou modifier ce purificateur d'air sans autorisation peut provoquer un choc électrique, un défaut ou un incendie.



Il est interdit de placer des barres ou d'autres objets métalliques à l'entrée ou à l'ouverture d'air.

Ou bien des pièces internes peuvent être touchées et provoquer des chocs électriques ou des dommages.



A l'attention de

Veillez éteindre l'appareil si l'une des conditions suivantes se produit :

- ⊗ Si quelqu'un change de poste, cela ne fonctionne pas.
- ⊗ Si le disjoncteur fonctionne ou si le fusible est grillé.
- ⊗ Si la ligne électrique ou la prise chauffe anormalement.
- ⊗ Si vous avez trouvé une odeur de brûlé ou un son ou une vibration anormaux.
- ⊗ En cas de phénomènes anormaux ou de dysfonctionnement.



ATTENTION



Interdiction d'utiliser du benzène, un diluant ou d'autres solvants pour nettoyer le purificateur d'air. Éviter tout contact avec les pesticides.

Ou bien le purificateur d'air peut se rompre et causer des dommages. Même le circuit électrique peut se produire, provoquant des chocs électriques ou des incendies.



Veillez tenir la prise en main lorsque vous la débranchez et ne pas traîner les fils électriques.

Si vous traînez directement des fils électriques, vous risquez de provoquer un circuit électrique, d'endommager des fils électriques ou de provoquer un accident avec incendie.



Il est interdit d'utiliser ce purificateur d'air dans les endroits où se trouvent des particules graisseuses.

Par exemple, dans une cuisine, le purificateur d'air peut se fracturer et être endommagé. Ce purificateur d'air ne pouvait pas être utilisé comme équipement de ventilation.



La pièce doit être ventilée lorsque vous utilisez ce purificateur d'air avec le chauffage électrique.

Ou alors, un empoisonnement au monoxyde de carbone peut se produire.

⊗ Ce purificateur d'air est incapable d'éliminer le monoxyde de carbone.



Interdiction d'utiliser ce purificateur d'air dans la pièce avec des pesticides de fumigation.

Des résidus chimiques peuvent rester à l'intérieur de l'appareil et se décharger par la sortie d'air et être nocifs pour la santé.

⊗ Aérez bien la pièce après avoir utilisé le pesticide, puis utilisez ce purificateur d'air.



Il est interdit d'utiliser ce purificateur d'air dans des endroits où la température et l'humidité sont élevées, comme les salles de bain.

Ou bien le purificateur d'air peut avoir des fuites d'électricité, des chocs électriques ou des incendies peuvent être causés.



Interdiction de mouiller le corps de la machine !

Ou bien un circuit électrique peut être causé et des accidents par choc électrique ou par incendie peuvent se produire.






Tenez-vous à l'écart du feu !

Veillez à ne pas laisser de substances volatiles ou de matières combustibles flotter dans la machine.


Ou bien des accidents d'incendie peuvent être causés.

2. Introduction du produit





Description de la fonction du panneau de contrôle




Indicateur lumineux de la qualité de l'air	Couleur	Qualité de l'air
	Bleu	Excellent
	Vert	Bon
	Rouge	Pauvre

3. Avant l'utilisation

Comprendre le témoin lumineux de la qualité de l'air


Le voyant indicateur de la qualité de l'air reflète la qualité actuelle de l'air. Veuillez vous reporter aux pages 10 et 24 pour plus de détails.



Méthodes de démontage et d'installation de la couverture arrière


1. Méthode de démontage de la couverture arrière

Tenez la rainure du couvercle arrière, retirez le support magnétique de la porte. Soulevez légèrement le couvercle arrière.



2. Méthode d'installation de la couverture arrière

Pour réinstaller le couvercle arrière, alignez et insérez la rainure fixe, puis exercez une pression en haut de la machine, et fixez le couvercle arrière pour qu'il soit proche du support magnétique de la porte.




Placement d'un purificateur d'air

Afin d'assurer une bonne circulation dans votre pièce, veuillez vous assurer qu'il y a un espace d'au moins 50 cm entre les entrées d'air des deux côtés de chaque machine et la surface des murs ou des rideaux. Et veuillez à ce que l'espace entre les sorties d'air et l'arrière soit d'au moins 10 cm.

Veuillez vous tenir à un mètre ou plus de la télévision, de la radio.

Veuillez ne pas insérer la fiche d'alimentation de l'appareil avec la fiche d'alimentation - même prise de courant. (Ou bien le flou et le bruit de l'image peuvent être causés).

- ⊘ Si la machine est utilisée au même endroit pendant une longue période, la paroi autour du moteur principal peut être sale.
- ⊘ Veuillez ne pas bloquer l'air des entrées et des sorties d'air pour assurer une ventilation suffisante et une grande efficacité.



Installer un filet de filtrage

Information

Ce purificateur d'air comprend tous les filets filtrants. Veuillez retirer les emballages de tous les filets filtrants avant d'utiliser ce produit. Veuillez suivre les instructions suivantes pour retirer les emballages de tous les filets filtrants. Puis remettez-les dans le purificateur d'air.



ATTENTION

- ⊗ Veuillez vous assurer que la prise de courant est débranchée avant d'installer, de réparer et de transporter.
- ⊗ Veuillez ne pas faire fonctionner les machines sans installer de filets filtrants.
- ⊗ Veuillez retirer l'emballage plastique de chaque filet filtrant avant de l'utiliser.




INDICE

Faites attention à vos mains lorsque vous installez le couvercle arrière.


Étapes de fonctionnement

Veuillez installer correctement les filets filtrants conformément aux étapes suivantes lorsque ce purificateur d'air est utilisé pour la première fois.


1. Retirez tous les matériaux d'emballage et placez la machine sur un support sec, stable et plat surface.




2. Tenez la rainure du couvercle arrière, retirez le support magnétique de la porte. soulever la couverture arrière.




3. retirez l'ensemble du filtre à l'intérieur du purificateur (Conseils : Retirez le filtre Assemblage suivre le sens de la flèche).




4. Retirez le sac sur le filet filtrant.



5. Remettez l'ensemble du filtre dans l'épurateur.




6. Pour réinstaller le couvercle arrière, alignez et insérez la rainure fixe, puis exercez une pression en haut de la machine et fixez le couvercle arrière pour qu'il soit proche du support magnétique de la porte



Comprendre les fonctions du réseau de filtrage

Composition du filet filtrant



Le filtrage à 4 niveaux purifie efficacement l'air, pour une vie plus saine.

Niveau 1 : Filet de pré-filtrage

Niveau 2 : filet filtrant HEPA efficace

Niveau 3 : Filet filtrant à charbon actif

Niveau 4 : Fonction anionique

Niveau 1 : Pré-filtre

Le filet filtrant micronique empêche efficacement les particules de fibres > 0,2 mm, avec un taux de prévention > 99,9 %. Facile à démonter et à nettoyer, et utilisable des dizaines de milliers de fois.

Fonction :

Prévenir les grosses particules dans l'air, comme les cheveux, les pellicules, les grosses particules et les poussières fines.

Prolonger la durée de vie du filet filtrant.

Niveau 2 : HEPA efficient filter net, utilisant la dernière technologie de l'électret


Haute performance et compound HEPA filter net, avec un taux d'élimination allant jusqu'à 99,97% et plus, peut éliminer les particules d'un diamètre supérieur à 0,25 microns. Elle est spécialisée dans le dépoussiérage et l'absorption de particules inhalables, conformément aux normes européennes, et a dépassé la norme de qualité de l'air ambiant de PM2,5. L'excellent dépoussiéreur effect pourrait prévenir la présence de poussières polluantes dans les poumons et éliminer les risques liés à la poussière.

Fonction :

Éliminer 99,97 % des allergènes et des bactéries qui se propagent dans l'air, comme la poussière, la fumée, le pollen, les poils d'animaux, les bactéries et les spores mycétiques.

Niveau 3 : Filet filtrant à charbon actif

Le charbon actif pourrait absorber et solidifier puissamment, ainsi que cristalliser, pour éliminer encore plus les substances toxiques telles que le benzène et autres odeurs particulières. Il peut également arrêter la pollution secondaire causée par la désorption thermique des polluants.



Fonction :

Absorber les composés organiques volatils, éliminer les odeurs particulières et les substances chimiques dans l'air.

Niveau 4 : Fonction anionique

L'anion peut induire la réduction des espèces d'oxygène réactif (radicaux libres) dans les polluants atmosphériques, les oxydes d'azote et les cigarettes, etc. Il peut également neutraliser les poussières chargées dans l'air et les faire disparaître. L'air est ainsi purifié. En outre, l'anion peut améliorer la synthèse et le stockage des vitamines dans le corps humain. Il aide à renforcer l'activité physiologique. Les forêts, les montagnes et les cours d'eau sont riches en anions, connus sous le nom de "vitamine de l'air".

intelligent air purifier pourrait éliminer efficacement les allergènes et bactéries suivants.



Allergènes



Cheveux



Pellicules



Particule
dangereuse



Poussière



Stive



Pollen



Poils
d'animaux



Cigarette



Acariens de
la poussière



Odeur fétide



Substance
chimique



Bactéries



Levure



Spore
mycétique



Virus



Mildiou




moisissure




Bactéries

4. Comment utiliser

Description de la fonction du panneau de contrôle




On et off de l'air purifier



Après avoir branché le courant, tous les voyants (sauf le voyant de la qualité de l'air) s'allument, après 1 seconde, le voyant de la qualité de l'air affiche la couleur rouge pendant 0,5 seconde, la couleur verte pendant 0,5 seconde, la couleur bleue pendant 0,5 seconde, puis tous les voyants s'éteignent. Ensuite, appuyez sur le bouton ON/OFF (comme sur l'image ci-dessus), le purificateur d'air se met en marche et le capteur de qualité de l'air détecte automatiquement la qualité de l'air. Le voyant lumineux de la qualité de l'air affiche une couleur différente selon la qualité de l'air intérieur.


Indicateur lumineux de la qualité de l'air	Couleur	Qualité de l'air
	Bleu	Excellent
	Vert	Bon
	Rouge	Mauvais

Mode automatique



Après avoir branché l'alimentation électrique, le purificateur d'air entre en mode veille, appuyez sur le bouton ON/OFF, puis le purificateur d'air se met en marche et entre en mode AUTO, dans ce mode, le purificateur d'air choisit automatiquement la vitesse du vent en fonction de la qualité de l'air.


Réglage manuel de la vitesse du vent



En mode manuel, vous pouvez choisir la vitesse du vent grâce au bouton FAN SPEED, il y a trois vitesses de vitesse du vent : vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3 et mode automatique.


En mode automatique, le purificateur d'air choisit automatiquement la vitesse du vent en fonction de la qualité de l'air et affiche une couleur différente.

Mode SLEEP




- * Appuyer sur le bouton Sleep ,le purificateur d'air entrera en mode sommeil ,le voyant lumineux du mode sommeil sera allumé ,la vitesse du ventilateur et le niveau sonore seront au plus bas, tous les indicateurs seront éteints ,existe la fonction mode sommeil en appuyant sur n'importe quel bouton ,sauf le bouton ON/OFF.
- * Appuyer sur le mode veille pendant 3 secondes, le voyant de verrouillage enfants s'allume, le purificateur d'air entre en mode verrouillage enfants. Existe la fonction de sécurité enfants en appuyant sur le bouton de veille pendant 3 secondes

Mode TIMER



La minuterie est très pratique pour contrôler le purificateur d'air. Vous pouvez régler l'heure de fonctionnement du purificateur d'air par 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 heures.

Remise à zéro du réseau de filtrage et mode Anion




- a. Lorsque le témoin de réinitialisation du filtre est allumé, il vous rappelle de remplacer les filets filtrants. Une fois le remplacement des filtres terminé, appuyez sur le bouton ANION pendant 3 secondes et le témoin lumineux de réinitialisation du filtre s'éteindra.
- b. Appuyez sur le bouton ANION, la fonction anionique fonctionne et le témoin lumineux de la fonction anionique s'allume, appuyez à nouveau sur le bouton ANION, le purificateur d'air est hors fonction anionique et le témoin lumineux de la fonction anionique s'éteint.

5. Méthodes d'entretien et de nettoyage

Débranchez la prise de courant avant de nettoyer.

Veuillez ne pas mettre le produit dans l'eau ou dans un liquide.

Veuillez ne pas utiliser de produits de nettoyage très abrasifs, corrosifs ou inflammables (tels que des décolorants ou de l'alcool) pour nettoyer une partie quelconque de ce produit. Seul le filet pré-filtre pouvait être lavé. Les filets filtrants composés ne peuvent pas être lavés.



Nettoyer le purificateur d'air

Nettoyez régulièrement l'intérieur et l'extérieur du purificateur d'air pour éviter l'accumulation de poussière.

1. Utilisez des vêtements doux et secs pour enlever la poussière sur le purificateur d'air.
2. Utilisez des vêtements doux et secs pour nettoyer les entrées et les sorties d'air.

Capteur de qualité de l'air propre

Nettoyez le capteur de la qualité de l'air tous les deux mois pour vous assurer que le purificateur d'air pourrait fonctionner avec un rendement optimal. Veuillez nettoyer plus régulièrement si le purificateur d'air est utilisé dans un environnement poussiéreux.




ATTENTION


De l'eau condensée peut se former sur le capteur de qualité de l'air lorsque l'humidité de la pièce est extrêmement élevée. Par conséquent, le témoin lumineux de la qualité de l'air affichera une mauvaise qualité de l'air même si la qualité de l'air est bonne.

Dans ce cas, veuillez nettoyer le capteur de qualité de l'air ou utiliser l'un des réglages manuels de la vitesse.


1. Utilisez une brosse douce pour nettoyer les entrées/sorties d'air du purificateur d'air.



2. Démontez le couvercle de protection du capteur de qualité de l'air.



3. Utilisez un coton-tige humide pour nettoyer le capteur de qualité de l'air, l'entrée et la sortie d'air.



4. Essuyez-les avec un bâton de coton sec.
5. Réinstallez le couvercle de protection du capteur de qualité de l'air.

Filet de pré-filtrage propre

Informations

Pour obtenir des performances optimales, il est recommandé de laver et d'entretenir le filet filtrant tous les deux mois (environ 480 heures) après la première utilisation.

* Sur la base d'une utilisation du produit à domicile pendant 8 heures par jour, et 7 jours par semaine en moyenne.

Pour l'entretien extérieur, essuyez la surface avec un morceau de tissu humide ou un produit de nettoyage doux pour éviter l'accumulation de poussière.

Veuillez couper le courant et débrancher la prise pendant le nettoyage et l'entretien.

Seuls les filets pré-filtrants sont lavables, les autres filets filtrants ne sont pas lavables.



ATTENTION

Veuillez utiliser un aspirateur à basse vitesse pour éviter d'endommager le filtre de l'appareil.




INDICE

Veuillez retirer l'emballage plastique de chaque filet filtrant avant de les mettre dans la machine.


Et assurez-vous que l'étiquette du filet filtrant d'un côté est tournée vers le haut.

Les étapes de l'opération



1. Turn offerment de la production de l'aire purifier.




2. Débranchez la prise de courant.




3. Tenez la rainure du couvercle arrière, retirez le support magnétique de la porte et soulevez légèrement le couvercle arrière.



4. Enlevez les parties avec une brosse souple ou un aspirateur. Nettoyez le filet filter avec de l'eau et du savon doux et mettez le filet filter dans la machine une fois qu'il est complètement sec.




5. installez l'assemblage filter.




Veuillez installer les réseaux filter comme suit.

Installez d'abord le filet de filtre à charbon actif ①, puis le filtre HEPA efficace net②, et finally le filet Pre-filter ③. Veuillez laisser la poignée blanche vers le haut, afin de pouvoir retirer facilement le filter lors du remplacement du filter.


6. réinstallez la couverture arrière



7. insérez la fiche d'alimentation.



8. Allumez l'appareil et démarrez le purifier.



Changer de composé filter net

Informations

Lorsque la machine commence à émettre un bip sonore, et l'indicateur de remplacement filter flashes, c'est pour alerter l'utilisateur de remplacer le filter correspondant.



ATTENTION

Veuillez mettre off sous tension et débrancher la prise avant de remplacer le réseau filter.




INDICE


Veuillez retirer l'emballage plastique de chaque filet filter avant de les mettre dans la machine, et assurez-vous que l'étiquette du filet filtrant sur un côté est tournée vers le haut.

Étapes de fonctionnement


1. tourner le pouvoir off pour arrêter l'air purifier. Ensuite, débranchez la prise de courant.



2. Tenir la rainure du couvercle arrière, retirer le support magnétique de la porte. Soulevez légèrement la couverture arrière.




①




②


3. supprimer les réseaux filter.




4. Retirez tous les paquets pour le nouveau système HEPA efficient filter net et le charbon actif filter net.





5. Installez les réseaux filter



6. Réinstallez la couverture arrière.



7. Insérez la fiche d'alimentation, mettez l'appareil sous tension.



8. Lorsque le remplacement de filter est terminé, appuyez sur le BOUTON "ANION" sur le panneau de contrôle.

La marche au ralenti à long terme

Débranchez la prise de courant. (L'énergie est consommée même en mode "prêt").

Essuyez soigneusement l'intérieur. (La rouille peut être à l'origine d'un défaut de l'équipement).

Placez la machine dans un endroit sec et ventilé. (Placé à plat ou à l'envers, il peut provoquer des pannes).

Fréquence suggérée pour le remplacement du filet filtrant

1. En général, la durée de vie du charbon actif filter net est de 12 mois. Vous pouvez faire sécher le charbon actif filter net au soleil pendant 1 à 2 heures. Veuillez conserver le filtre au sec. N'utilisez jamais d'eau pour laver le charbon actif filter net.
2. En général, la durée de vie du réseau HEPA filter net est de 6 mois. N'utilisez jamais d'eau pour laver le filet filter.
3. La fréquence mentionnée ci-dessus est uniquement à titre de référence. Les utilisateurs peuvent également remplacer filter net plus tôt en fonction de l'environnement d'exploitation réel.



ATTENTION

Veillez éteindre l'appareil et débrancher la prise électrique avant de remplacer le filtre.

6. Traitement des pannes

Ce chapitre énumère les défauts possibles lors de l'utilisation de ce produit. Si les défauts n'ont pas pu être résolus à l'aide des informations suivantes, veuillez contacter le centre de service clientèle ou le distributeur.

Statut	Raison possible	Solution possible
La machine ne peut pas démarrer et fonctionner.	La couverture arrière n'est pas correctement installée	Démontez le couvercle arrière et réinstallez le panneau avant
	La fiche d'alimentation n'est pas insérée.	Retirez la fiche d'alimentation et insérez-la à nouveau.
	La prise de courant ou le fil électrique est endommagé.	Contactez le centre de service clientèle ou le distributeur.
	Les performances du filet filtrant sont épuisées sans qu'il soit nécessaire de le changer. La machine s'arrête de courir.	Veillez vous référer aux instructions et modifier

Le ventilateur ne fonctionne pas	La machine n'est pas allumée	Branchez la fiche d'alimentation et redémarrez l'appareil
	Le moteur électrique est endommagé.	Contactez le centre de service clientèle ou le distributeur.
	La machine est posée sur une surface irrégulière	Déplacez la machine sur une surface plane et stable.
	Des particules libres ou étrangères se trouvent à l'intérieur de la machine.	Contactez le centre de service clientèle ou le distributeur.
	Le moteur électrique est desserré.	Contactez le centre de service clientèle ou le distributeur.
	N'a pas retiré l'emballage plastique de chaque filet filtrant.	Enlever l'emballage plastique de chaque filet filtrant avant utilisation.
	Le filet filtrant lavable est sale.	Lavez le filet filtrant lavable.
	Les filets filtrants ne sont pas changés.	Modifiez un nouvel ensemble de filtres.

Mauvaise performance ou absence de la meilleure capacité d'épuration.	L'entrée ou la sortie d'air de l'appareil est bloquée	Contactez le centre de service clientèle ou le distributeur.
	N'a pas retiré l'emballage plastique de chaque filet filtrant	Retirez l'emballage plastique de chaque filet filtrant avant de l'utiliser.
	Il n'y a pas d'espace approprié autour de la machine pour la ventilation	Assurez-vous que l'espace des entrées d'air des deux côtés est d'au moins 50 cm, et que la sortie d'air à l'arrière de l'appareil est d'au moins 10 cm.
	Il n'y a pas assez de filets filtrants à l'intérieur de la machine. Ou bien le placement des filets filtrants est incorrect.	Veillez à placer tous les filets filtrants dans la machine conformément aux instructions.
	La zone de couverture de la salle a dépassé la zone spécifiée.	Vérifiez la taille de la pièce pour voir si elle correspond à la zone spécifiée de l'appareil.

Garantie et service


Si vous souhaitez en savoir plus ou avez des questions, veuillez contacter le service client ou le distributeur. Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Notre société se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Et la société n'a aucune obligation de modifier les produits fabriqués antérieurement.

Garantie 2 ans à compter du jour de l'achat dans des conditions normales d'utilisation et d'environnement.

Commander des pièces ou des accessoires

Si vous devez remplacer ou acheter des pièces supplémentaires, veuillez contacter votre service client ou votre distributeur.

Equipements



7. Autres informations

Recyclage



Veillez ne pas jeter ce produit avec d'autres déchets ménagers. Renseignez-vous sur les réglementations locales relatives à l'élimination des produits électriques et électroniques.

Une mise en décharge appropriée des produits usagés peut éviter les effets néfastes potentiels sur l'environnement et l'homme.

CERTIFICATE

Certificat - Certificado- Сертификат - Zertifikat - 證書

- 1) **APPLICANT:** (who finally puts the product on the market)
Cixi Beilian electrical appliance co., LTD
No.28th,HaitongRoad,GuanhaiweiTown,Cixi,Ningbo,P.R.China
- 2) **CERTIFICATE NO.:** ISETC.001020191231
FILE REFERENCE: DL-2019124435S, DL-2019124360E
- 3) **ISET MARK:**



- 4) **CAUTION ABOUT CE MARKING** (Instruction for the Applicant who puts the product on the EU market):



The label of the CE Marking on the left side should be not less than 5mm height. CE Marking and EC Declaration of Conformity are duties for the manufacturer or its applicant who puts the product on the market. This one is responsible to start the CE marking and certification procedure as required by the legislation in force. Only for the products which are compulsorily included into specific Directives or Regulations will be necessary to appoint a Notified Body.

- 5) **TYPE OF PRODUCT:** Air Purifiers

MODEL(S): BKJ-215, BK-01, BK-02, BK-03, BK-05, BK-06, BK-07, BK-08, BKJ-350, BKJ-350A, BKJ-370, BKJ-306, BKJ-300, BKJ-250F-A01, BKJ-310F-A01, BKJ-300A, BK-02A, BKJ-215C, BKJ-33, BKJ-306A, BKJ-306B, BKJ-70, BKJ-80A, BKJ-80B, BKJ-215B, BKJ-50, BKJ-5, BKJ-15, BKJ-15A, BKJ-15B, BKJ-15C, BKJ-03-0725, BKJ-08-0720, YKX-35-A01, BKJ-250D-A01, BKJ-16A, BJS-30A, BJS-30C, H411, H610, VAP55

- 6) **LIST OF DIRECTIVES / REGULATIONS /STANDARDS** (as declared by the manufacturer itself)

Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
EN 55014-1:2017, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55014-2:2015,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012

- 7) **NOTE:** The applicant is aware about the contents and information included in the ModCOM4.06 Regulation for this type of Certificate that is considered totally accepted. The latest revision of the Regulation is available and can be downloaded from the website www.iset-italia.eu. This document is not referred to any evaluation that could be considered as included in the scope of the activities covered by the standard BS EN ISO/IEC 17065:2012 or European Regulation 765/2008.
- 8) **REMARK:** Certificate is issued on voluntary application from the Client and it gives to the applicant the right to use and affix the ISET Mark (at point 3) on their products, even if it doesn't imply any assessment on the safety and compliance of the product. ISET declares that the only scope of the assessment is to verify the existence of the declaration issued by the manufacturer or an applicant under its own responsibilities.

- 9) **DATE OF ISSUE:** 31/12/2019

EXPIRY DATE: 30/12/2024

- 10) **SIGNATURE:** Li Zhang

(On behalf of the Legal representative)



This document is property of ISET Srl and any kind of reproduction is to be considered strictly forbidden.



www.faton-health.com